

Midland XTC-100 kamera használati utasítás

Köszönjük, hogy megvásárolta az XTC-100 Action kamerát. A terméket a könnyen használhatóság, egy kapcsolóval működtethető kivitel valamint a 140° halveszem optikás lencse és 2 óra üzemidő jellemzi. Miután végzett a felvétellel, egyszerűen csatlakoztassa a számítógéphez, majd töltsse fel a videókat, vagy ossza meg barátaival.

Ez ilyen egyszerű! Jó szórakozást!

Mi van a dobozban:

- Midland XTC-100 kamera
- USB kábel
- Szemüvegre szerelhető konzol
- Sisak konzol (tapadós)
- Sisak konzol (hevederes)
- Bicikli kormánycső konzol
- 2GB microSD kártya
- 2db AAA elem



XTC-100 főbb jellemzői:

- Felbontás: 640x480 (4:3 képarány)
- Formátum: AVI
- Frissítés: 30 képkocka / másodperc
- Látószög: 140° (halszem optika)

Használat:

1. Az eszköz jobb oldalán található takarólemez a kis gomb benyomása után elcsúsztatható. Helyezze be az elemek a megadott módon, majd zárja vissza az oldalát.
2. Nyissa ki a hátsó gumi fedelet. Helyezze be a micro SD kártyát a rajznak megfelelően, majd zárja vissza a fedelet.
3. Tolja a RECORD kapcsolót kattanásig előre, a felvétel 8 másodperc múlva indul.
4. A felvétel leállításához, csúsztassuk vissza a kapcsolót az OFF pozícióba (kattanásig).
5. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, és már nézheti is, amit rögzített.



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



Ismerkedés az XTC-100:

Elem állapotjelző (Bal oldali led):

Folyamatos zöld fény: Az akkumulátor fel van töltve

Folyamatos piros fény: Az akkumulátor félig sincs feltöltve

Villogó piros fény: Alacsony akkumulátor töltöttség

Nincs fény:

Az akku üres

Megjegyzés:

Ha a piros LED villogni kezd akkor elemet kell cserélni, mert felvétel közben is leállhat a kamera.

Micro SD kártya (Jobb oldali led):

Zöld fény: Több mint 1GB szabad hely áll rendelkezésre a kártyán

Narancssárga fény: 512MB-tól 1GB-ig áll rendelkezésre szabad hely

Vörös fény: Kevesebb, mint 512MB áll rendelkezésre, vagy nincs kártya a készülékben

Villogó piros fény: Nem lehet olvasni a kártyát

Villogó zöld fény: A kártya formázás alatt

Az XTC-100 32 GB-ig képes kezelni a memóriakártyákat.

Felvétel:

1. Mozgassa a RECORD kapcsolót előre (kattanásig). Ez bekapcsolja a kamerát.

2. Az akkumulátorjelző fény pirosról zöldre fog váltani (amennyiben fel van töltve az akku). Az SD kártya visszajelzője zöld fénnel fog világítani. 8 másodperc késleltetéssel a felvétel jelző LED elkezd pirosan villogni (középső LED), ez jelzi a felvétel kezdetét.

3. A felvétel leállításához, húzza vissza a RECORD kapcsolót az alap OFF helyzetbe.

Megjegyzés:

A felvétel leállítása után 3 másodperccel, késleltetéssel fog leállni a felvétel és a kamera is.

Memória mérete időben kifejezve:

512 MB ~7,5 perc

1 GB ~15 perc

2 GB ~30 perc

4 GB ~60 perc

8 GB ~120 perc

16 GB ~240 perc

32 GB ~480 perc

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Tel: 459-8050
Fax: 210-1757

Internet: www.dnd.hu
E-mail: dnd@dnd.hu





Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



Megjegyzés:

A kamera automatikusan 2 GB-os fájlokra darabolja a felvételeket.

Kompatibilis rendszerek:

Az XTC-100 használható mind a Windows operációs rendszerrel és MAC OS alatt is.

Videók letöltése:

Nem kell szoftvert telepíteni az XTC-100 használatához, ez egy plug and play eszköz.

Lehetőleg töltött elemek legyenek a készülékben a videók letöltése alatt.

Csatlakoztassa a kamerát az USB-port segítségével a számítógéphez.

A kamerát automatikusan felismeri az operációs rendszer, mint egy külső merevlemezt, de adatokat nem tudunk felírni rá, mivel a kártya írásvédett és csak az XTC-100 képes kezelni.

Minden videó a DCIM mappába kerül mentésre.

A Micro SD kártya törlése, formázása:

A memóriakártyát a kamerával lehet csak formázni. Ez lehetővé teszi, hogy törölje az összes videót egyszerre.

1. Mozdassa a RECORD kapcsoló a rekord pozícióját.

2. Amikor az akkumulátor ikon zölden kezd villogni, tartsuk lenyomva a Micro SD kártya formáz gombját (apró gomb a kártyahely mellett).

3. Tartsa nyomva a gombot, amíg a rekord jelzőfény kialszik (középső LED), és az SD kártya jelzőfénye el nem kezd zölden villogni.

4. Mozdassa a RECORD kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

Megjegyzés: A kamera nem formázza le a Micro SD kártyát, ha az akkumulátor alacsony töltöttségű (a bal oldali LED pirosan villog, vagy nem is világít).

Tippek és trükkök:

Elemek:

Mindig a megfelelő polaritás szerint helyezze be az elemeket.

Győződjön meg arról, hogy az elemek újak vagy teljesen fel vannak töltött.

Felvétel:

A felvétel megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az elemek jók-e és hogy a memóriakártyán van-e elegendő hely.

Video lejátszás:

A videó fájlokat másolja át a számítógépre lejátszás előtt.

Győződjön meg arról, hogy a REKORD kapcsoló a rekord helyzetben van, miközben csatlakozik a számítógéphez.

Ellenőrizze, hogy a Micro SD kártya be van-e helyezve a készülékbe.

Hang:

Túlzott szélzaj esetén egy darab szalaggal fedje el a mikrofon lyukát.

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Tel: 459-8050
Fax: 210-1757

Internet: www.dnd.hu
E-mail: dnd@dnd.hu

