

Albrecht MDV100 mini DV kamera kezelési útmutató

Ez a készülék jó minőségű színes videó képet és hangot rögzít. Egyszerű kezeléssel, vagy hangvezérléssel. Elegáns, kis méret, könnyű súly.

A működés bemutatása

1. Töltés

Az elem egy beépített Lítium-Polimer újratölthető elem /akkumulátor/. Használat előtt töltsse fel. Ez kb. 2 óra működéshez elég. A töltési módszer a következő.

1. -Csatlakoztassa a számítógéphez. Használja az USB-kábelt.
2. -Ha adaptert használ, az USB-kábellel csatlakoztassa a kamerát az AC adapterhez.

Amikor tölt, a kék és a vörös fény egyidejűleg világít.

Figyelmeztetés: Ha nincs elég töltés az akkumulátorban a kamera menti a felvételt és kikapcsol. Ezután nem lehetséges bekapcsolni a kamerát.

Először fel kell töltenie azt.

2. Bekapcsolás és felvétel

Nyomja meg a Power gombot, ekkor a kék indikátorfény világít. Ilyenkor a kamerában egy inicializálási eljárás kezdődik. Ez után a kamera átvált készenléti üzemmódba. Felvételhez nyomja meg a készülék tetején található (Record/Stop) gombot. Ilyenkor a kék fény mellett a piros fény lassan villog. Ekkor elkezdődik a felvétel. A videó felbontása 720 x 480, és a sebessége 29-30 kép/másodperc.

A felvételt leállításához nyomja meg a (Record/Stop) gombot. Ekkor a kamera el fogja menteni a videót a Micro SD-re. Automatikusan ad neki nevet. Mentés után a piros indikátorfény tovább világít. Ha új felvételt akar kezdeni, ismét nyomja meg a Record/Stop gombot

Megjegyzés:

- a. -Győződjön meg arról, hogy a Micro SD kártyát a kamerába helyezte-e. Ha nem, akkor a kamera 30 másodperc után kikapcsol.
- b. -A Micro-SD kártya maximális mérete max.16 GB-os lehet. /a 2GB-os kártyára Kb. 30 perc fér el/
- c. -A felvételek mentéséhez szüksége van a kamerának egy kis időre. Addig ne nyomja a Power gombot mert nem teljes fájlokat hozhat létre.
- d. -A felvétel akkor a legjobb, ha a kamerát a tárgyra koncentrálnak. Nem csökkentjük a távolságot 50 cm alá. Ügyeljünk a lehető legjobb megvilágításra.

3. Hangvezérlő mód aktivizálása

Nyomja meg a Power gombot. A kék indikátorfény világít. A kamerán egy inicializálási eljárás kezdődik. Egy rövid idő után belép készenléti módba. Most nyomja meg a MODE gombot, hogy hangvezérlő üzemmódba kapcsoljon. Most a piros indikátorfény kezd gyorsan villogni. Ez mutatja, hogy a hangvezérlő módot aktiválták. Mikor a kamera egy 60dB-es hangerősséget észlel, elkezdődik a felvétel automatikusan.

A felvételt jelzi a piros fény villogása. Ha megszűnik a 60dB-es hang akkor két perc után készenléti áll vissza, miután mentette a felvételt. Ha az SD kártya idő közben megtelik, akkor is a fájlok mentése után készenléti áll vissza.





4. Idő/dátum beállítás (számítógép segítségével)

1. -A memória kártya gyökérvényvtárba másolja TAG.TXT-et.
2. -Nyissa meg TAG.TXT-et. A következő formátum szerint írja be a helyes dátumot, időt:
2009/07/22
12:00:00
A kamera a következő bekapcsolásánál fogja az új rendszeridőt beállítani. Ez után automatikusan törli a TAG.TXT fájlt.
/példa a telepítőlemezen található/

5. Kikapcsolás

A kamera kikapcsolásához nyomja a Power gombot 3 másodpercig. Ekkor a kék indikátor fény kialszik.

6. Automatikus kikapcsolás

- MDV 100 el fogja menteni a fájlt és automatikusan ki fog kapcsolni ha:
- a. -Felvétel közben lemerül az akkumulátor.
 - b. -Kevés ill. elfogy a memória.
 - c. -20 másodpercen keresztül nem indít felvételt. Nem kapcsol, ki ha hangvezérlő módban van!

7. Csatlakozás a számítógéphez

A kamerát csatlakoztathatja egy számítógéphez. Használhatja webkameraként ill. töltheti arról. A számítógéphez csatlakoztatva a kártyára felvétel nem készíthető. Az csak a gépről lecsatlakoztatva lehetséges.
A számítógép külső meghajtóként ismeri fel a kamerát. Ezért akár adathordozóként is lehet használni. A kártyán lévő fájlokat /videót/ a számítógéppel törölheti.
Megjegyzés:
Ha a videó lejátszása akadozik, célszerű az SD kártyán lévő videó fájlt a számítógépre másolni és onnan lejátszani.

8. Webkamera

Ha webkameraként akarja használni az eszközt, csatlakoztassa a mellékelt usb kábellel a számítógéphez. A mellékelt CD lemezen található drivert telepítse a számítógépére.
/SPCA1528_V2220_M...Setup.exe/ A telepítés után AMCAP ikon jelenik a meg az asztalon.
A használathoz nyomja meg a kamerán a Mode gombot, majd kattintson kétszer az AMCAP ikonra.

9. Reset gomb

Amikor a kamera rendellenesen működik, a reset gombbal alaphelyzetbe állíthatja vissza. A jelzett nyílásba egy hegyes, vékony eszközzel /tűvel/ nyomja meg a reset gombot.

A kamerát illegális célokra használni TILOS!
A felvételekkel személyiségi jogokat sérteni TILOS!
A forgalmazó a fentiek be nem tartásáért felelősséget nem vállal!

Figyelem:

- A készülék nem vízálló.
- A készüléket ne tegye ki hosszantartó napsugárzásnak. /hőhatásnak/
- A készüléket ne használja poros környezetben, óvja az optikát a szennyeződéstől.
- A tisztításhoz ne használjon oldószert és maró anyagot.