

## SENIOR EM190/EM190 távirányító programozási útmutatója

1. Helyezzük be a távirányítóba a 2 db AAA elemet.
2. A távirányító az EM190/EM19set top box vezérlésére van programozva.
3. A távirányító két programozható gombbal rendelkezik, TV és STB felirattal, amelyekhez bármilyen egyéb készülék vezérlése is hozzárendelhető. A gombokhoz hozzárendelhető legkézenfekvőbb funkciók a következők:



TV be/kikapcsolása



Átkapcsolás az AV-bemenetre



Programozás gomb

4. A programozás elindításához tartsuk addig lenyomva a gombot, amíg a piros LED fényereje megnő. Ekkor a távirányító készen áll a gombok programozására.
5. Engedjük el a programozás gombot, a LED továbbra is világít. Most nyomjuk meg röviden a programozni kívánt gombot (TV vagy STB), és a LED ismét lassú villogásba kezd.
6. Irányítsuk a TV-készülék eredeti távirányítóját az infra diódára 1–4 cm távolságból, és nyomjuk meg ismételten azt a gombot, amelynek a funkcióját az adott gombhoz (TV vagy STB) hozzá kívánjuk rendelni, amíg a LED kétszer gyorsan fel nem villan.



1–4 cm



7. Nyomjuk meg a másik programozni kívánt gombot (TV vagy STB), és ismételjük meg az eljárást.
8. Ezzel befejeztük a funkciók gombokhoz történő hozzárendelését, azaz a programozást.