



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



Midland G5c PMR rádió rövidített használati utasítás

Csomag tartalma:

2db G5c PMR rádió, 2db övcsipesz, 6db AAA Ni-MH akkumulátor, 2db fali töltő

Hatótávolság:

A hatótávot nagymértékben befolyásolják a terepviszonyok és a tereptárgyak. Városi környezetben a várható általános távolság **1-2km**, nyílt terepen, de tereptárgyakkal (fák, levelek és szórványos épületek között) az elérhető maximális távolság **4-6km**. Nyílt terepen zavaró tényezők nélkül akár **10km** is lehet (sík, nyílt terepen vagy két magas pont között)

A készülék kezelése

Ki- és bekapcsolás:

Tartsa nyomva a **Mode** gombot 3mp-ig a ki- és a bekapcsoláshoz.

Hangerő beállítása:

Használja a ▲ és a ▼ gombokat a kívánt hangerő eléréséhez

Csatorna kiválasztása:

Nyomja meg a **Mode** gombot majd a ▼ és ▲ gombok segítségével keresse meg a kívánt csatornát, ezután nyomja meg a **PTT** gombot a beállítás rögzítéséhez vagy várjon 5mp-et és a beállítás rögzüli fog.

A csatornakiosztást megtalálja a gyári leírásban!

(Amennyiben megakarja jeleníteni az előre programozott csatornák (9-24) fő és alcsatorna kiosztását tartsa nyomva egyszerre a ▲ és a ▼ gombot 5mp-ig.)

Adás és vétel:

Ahhoz hogy két vagy több rádió kommunikálni tudjon egymással, azonos csatornára kell beállítani őket. Ha ez megtörtént tartsa nyomva a **PTT** gombot az adás indításához, majd beszéljen a mikrofonba (a **Mode** gomb alatt található). Amikor végezett engedje el a PTT. Amíg ön ad, a készülék kijelzőjén megjelenik a **TX** jelzés, ez idő alatt a többi készülék csak venni képes! Vétel közben az **RX** jelzés látható a kijelzőn.

Zajzár:

Ezen a készüléken a zajzár mindig be van kapcsolva.

Monitor funkció:

Amennyiben egyszerre megnyomja a **Lakat** és a **Mode** gombot kinyithatja és visszazárhatja a zajzárát, így a gyengébb adásokat is meghallhatja.

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság



MOTOROLA

Tel: 459-8050
Fax: 210-1757

Internet: www.dnd.hu
E-mail: dnd@dnd.hu





Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



Gombok lezárása:

Tartsa nyomva 5mp-ig a **Lakat** gombot, a kijelzőn megjelenik a **LC on** felirat. Ilyenkor csak a **PTT** gombot tudja használni adásindításhoz. Amennyiben újra nyomva tartja 5mp-ig a **Lakat** gombot úgy feloldja a gombok zárolását (**LC off**).

CTCSS alcsatornák:

Az első nyolc csatornához tud hozzáadni alcsatornát is, nyomja meg kétszer a **Mode** gombot majd a **▲** és a **▼** gombokkal válasszon egy CTCSS kódot (1-38) vagy az **of** állást, így tudja kikapcsolni az alcsatornát.

(Amennyiben beállít egy CTCSS kódot úgy azt a többi rádión is be kell állítani, hogy kommunikálni tudjanak egymással!)

VOX funkció:

A készülék képes hangra induló adás indítására is, ilyenkor nem kell a **PTT** gombot megnyomni az adásindításhoz. Bekapcsolt állapotban nyomja meg háromszor a **Mode** gombot. Négy érzékenységi szint állítható be **Uo 1-4**-ig és a kikapcsolt állapot **Uo of**. Az **Uo 4**-es beállítás egy speciális „visszabeszélő” funkciót is aktivál, ilyenkor 20mp folyamatos adás után automatikusan leáll az adás 10mp-re és esélyt kap a másik fél a válaszadásra.

Gombok hangja:

A gombok hangja ki- és bekapcsolható, a **Mode** gombot négyszer megnyomva állítsa a **BP on** vagy a **BP of** állásra majd nyomja meg a **PTT** gombot, vagy várjon 5mp-et.

Adásvég jelző hang (Roger Beep):

Amikor adás végeztével elengedjük a **PTT** gombot a készülék képes küldeni egy hangjelzést a többi rádióknak, hogy tudják ön befejezte az adást. Nyomkodja addig a **Menu** gombot míg el nem ér a **rb of** kijelzőig majd a **▲** és a **▼** gombok segítségével kapcsolja be **rb on** vagy ki **rb of** a funkciót.

Hívóhang:

A G5c képes három féle beállítható csengőhanggal megcsörgetni a többi azonos csatornára állított készüléket. Nyomkodja addig a **Menu** gombot míg el nem ér a **CA of** kijelzőig majd a **▲** és a **▼** gombok segítségével válassza ki a kívánt hívóhangot. Nyomja meg kétszer egymás után a **PTT** gombot és a készülék küldi a hívást.

Dupla csatornafigyelés (Dual Watch):

Ezen lehetőség segítségével egyszerre két csatornát tudunk figyelni, a készülék automatikusan arra kapcsol ahol forgalmazást észlel. Amint forgalmazást észlel, ideiglenesen kikapcsol a funkció, hogy hallgatni vagy válaszolni tudjunk. Amint vége az adásnak visszakapcsol a DW. Nyomkodja addig a **Menu** gombot míg el nem ér a **of-TX/RX** kijelzőig majd a **▲** és a **▼** gombok segítségével válassza ki figyelni kívánt második csatornát és ha szükséges a **Mode** gomb megnyomásával a CTCSS kódot. Az első figyelt csatorna az alapból beállított lesz.

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság



MOTOROLA

Tel: 459-8050
Fax: 210-1757

Internet: www.dnd.hu
E-mail: dnd@dnd.hu



Hatótávon kívül (Out of Range):

A készülék képes kijelezni, hogy a más rádiók hatótávon belül vannak. Beállíthatjuk automatikus és manuális módon.

Automatikus: Nyomkodja addig a **Menu** gombot míg el nem ér a **OU of** kijelzőig majd állítsa át **OU AU**-ra. A kijelzőn megjelenik a out of range ikonja, ilyenkor a készülékek minden 60mp-ben küldenek egymásnak egy jelet, így érzékelve a köztük lévő kapcsolatot. Amennyiben kétszer egymás után nem érzékelik a jelet felvillan a kijelzőn az **OU no** felirat és az ikon villogni kezd amíg újra el nem érik egymást a rádiók.

Manuális: Nyomkodja addig a **Menu** gombot míg el nem ér a **OU of** kijelzőig majd állítsa át **OU PB**-ra. A kijelzőn megjelenik a out of range ikonja.

Ebben az esetben manuálisan kell elküldenie a jelet ami meghatározza hogy hatótávon belül van-e a másik rádió, ehhez nyomjuk meg egyszer a **Lakat** gombot.

Amennyiben hatótávon belül van úgy a rádió hangjelzéssel jelzi ezt számunkra.

Ez a funkció automatikusan kikapcsol, ha a dupla csatornafigyelést bekapcsoljuk!

Bébiőr funkció:

Nyomkodja addig a **Menu** gombot míg el nem ér a **Bp of** kijelzőig majd válasszon a **b** (baba) vagy a **p** (szülő) beállítás között a **▲** és a **▼** gombok segítségével.

Választástól függően megjelenik a kijelzőn egy baba fej és a **P1** felirat vagy egy baba fej és a **VOX b1** felirat. Itt is több csatorna érhető el b1-b9 és P1-P9, ennél a funkciónál is fontos hogy azonos csatornára állítsa a rádiókat, bár ez esetben a **b1**-nek a **P1** a párja és így tovább. A **b** jelű rádiót tegyük a lehető legközelebb a babához, amikor a baba hangot ad ki a rádió adásra kapcsol a másik készüléken (P1-P9 jelű) hallhatjuk azt. A **p** jelű (szülő) rádión gyárilag automatikusan aktiválódik az autómata out of range funkció, illetve a **b** jelű rádión a VOX 4. legérzékenyebb szintje a „visszabeszélő” funkcióval. Ez a két funkció igény szerint állítható, kikapcsolható.