

MOTOROLA TLKR-T6 PMR használati utasítás



NiMH akkumulátor behelyezése:

- Rádiója legyen kikapcsolt állapotban, amikor az akkumulátort behelyezi.
- Tolja felfelé majd húzza a rádió hátlapján található biztosító reteszt az akkumulátorfedő eltávolításához.
- Helyezze be az akkumulátort a rádióban található kép alapján úgy, hogy a + és – jelzések a megfelelő helyre kerüljenek. Fordított behelyezés esetén rádiója nem fog bekapcsolódni.
- Helyezze vissza a fedőt és nyomja le, amíg az egy kattanással a helyére ugrik.

Megjegyzés: Ha rádiót hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort, mivel egy idő után korrodálhat és ezzel tartós kár keletkezhet a készülékben. Különösen figyeljen a szivárgó elemekre, akkumulátorokra.

Akkumulátor töltöttség jelzés:

Az akkumulátor töltöttségét mérő ikon a kijelző felső részén található. Jelzi az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi állapotát. Amennyiben villogni kezd, az akkumulátor lemerülőben van, cserélje ki vagy helyezze töltőre.

Rádió be- és kikapcsolása és hangerőszabályzás:

A készülék bekapcsoláshoz nyomja hosszan a „MENU” gombot. A hangerőt a „Fel-Le” gombok segítségével tudja beállítani egy 8 lépcsős skálán.



Adásindítás:

A készülékeknek azonos csatornán és alcsatornán kell állniuk ahhoz, hogy tudjanak egymással kommunikálni. Csatornát a „CH” jelű középső gombbal tudjuk beállítani, ha egyszer megnyomjuk akkor a főcsatornát tudjuk beállítani (1-8), ha kétszer nyomjuk meg akkor az alcsatornákat (1-120). A PTT gomb segítségével tudjuk menteni a beállításokat, és az adást magát is a PTT gomb nyomva tartásával tudjuk elindítani, fenntartani.

Menü és Funkciók:

A menübe a „MENU” gomb megnyomásával tudunk bejutni, itt a következő funkciók érhetőek el:

Scan funkció

Nyomjuk meg a „MENU” gombot egyszer, majd a „FEL-LE” gombok segítségével állítsuk a kapcsolót „ON” állásba és nyomjuk meg a PTT (adásindító gomb) gombot. Ezek után a készülék elkezd figyelni mind a 8 csatornát, és ahol adást érzékel ott megáll 2mp-re. Kikapcsoláshoz nyomjuk meg újra a „MENU” gombot majd állítsuk a kapcsoló állását „OFF”-ra és nyomjuk meg a PTT gombot.

Monitor mód:

Ennek a funkciónak a segítségével olyan gyenge adásokat is foghatunk, amit egyébként a zajár miatt nem tudnánk meghallani. A funkció eléréséhez nyomjuk meg a „MENU” gombot kétszer majd a „FEL-LE” gombok segítségével állítsa át a kapcsolót „ON” állásba és nyomjon meg a PTT-t. A kikapcsoláshoz ismételjük meg a fenti folyamatot, ám értelemszerűen most az „OFF” állásba állítsuk a kapcsolót.

Hangvezérelt adásindítás (VOX):

Ezzel a funkcióval azt tudjuk elérni, hogy az adást kéz nélkül, csupán a beszédünkkel tudjuk indítani. A bekapcsolást szintén a MENU-ben tudjuk elvégezni, nyomjuk meg háromszor a gombot, majd állítsuk át ON állásra. Ekkor a VOX érzékenységet kell beállítanunk egy 5 lépcsős érzékenység listából. Az 1-es a legérzékenyebb, míg az 5-ös a legérzékeltlenebb állás. Állítsuk be a kívánt értéket, majd nyomjuk meg a PTT kapcsolót. Ettől kezdve a beállított érzékenységnek megfelelően csupán az érzékelt hangoktól el fog indulni a készülék adása, nem lesz szükség a PTT gomb megnyomására.

Hívóhang beállítása és küldése:

A „MENU” gomb négyszeri megnyomás után a készülék csengőhangját tudjuk beállítani. Gyárilag öt különböző csengetés állítható be, itt is a „FEL-LE” és a PTT gomb segítségével tudjuk kiválasztani a nekünk tetsző jelzőhangot. Amint a beállítás megtörtént képesek vagyunk megcsörgetni a másik készüléket, ennek alapfeltétele, hogy mind a két vagy több készülék ugyan azon a csatornán, alcsatornán kell álljon. Ezek után a készüléken lévő hangjegyet és lakatot ábrázoló gomb megnyomásával tudjuk megcsörgetni a partner rádiókat.

Billentyű hang:

A gombok megnyomásakor a készülék a gyári beállításnak megfelelően egy „Beep” hangot ad, ez ki- és bekapcsolható. A „MENU” gombot ötször nyomjuk meg, itt tudjuk engedélyezni, vagy tiltani a funkciót.

Adásvég jelző hang (Roger Beep):

Ez a funkció abban segít, hogy minden kimenő adás végén küld egy kis hang jelzést, ezzel is jelezve hogy az adásnak vége. Nyomjuk meg a „MENU” gombot hatszor és itt tudjuk ki- és bekapcsolni ezt a szolgáltatást.



Automatikus kikapcsolás:

A rádió beállítható, hogy adott idő után (1,2 vagy 3 óra) automatikusan kapcsoljon ki Ezt a funkciót is a „MENU” gombbal érhetjük el, nyomjuk meg hét alkalommal és válasszuk ki a kívánt időt majd nyomjuk meg a PTT-t.

Szoba monitor(Bébiőr):

Ez egy olyan szolgáltatás, ami a „MENU” gomb nyolcszor történő megnyomás után érünk el a ki- és bekapcsolás mellett itt érzékenységet is tudunk állítani, hasonló képen a VOX funkciónál leírtakhoz. A szolgáltatás gyakorlatilag egy bébiőr funkció. A két készülék közül az egyiket bekapcsoljuk, akkor az minden érzékelt hang hatására adásra fog kapcsolni és továbbítja a másik rádióknak. **Az adó rádió amíg ez a funkció aktív vételre nem alkalmas, az adatforgalom egyirányú.** Ezzel a funkcióval vagy a szomszédos szobát, helyiséget vagy egy kisgyermeket tudjuk megfigyelni.

Megjegyzés: amennyiben folyamatosan 60mp-en át van adás, a készülék 5mp-re megszakítja azt, az 5mp szünet után folytatódik az adás.

Egyéb funkciók és beállítások:

Energiatakarékos üzemmód:

Amennyiben a készüléken 3 percnél nem történik forgalmazás (se adás, se vétel) úgy a rádió átkapcsol egy energiatakarékos üzemmódba, hogy az akkumulátor üzemidő üresjárat miatt ne csökkenjen. A Rádió ebben az állapotában is képes adások fogadására, indítására.

Stopper:

A készülék középső (CH) gombját hosszan nyomva elő tudjuk hívni a stopperórát. A „FEL-LE” gombokkal tudjuk irányítani, a FEL gomb indítja és szünetelteti az időmérést, míg a LE gomb nullázza azt. A PTT megnyomásával tudunk kilépni az alkalmazásból.

Billentyűzár:

A „LAKAT” gombot nyomja 2mp-ig ekkor a gombok zárolásra kerülnek, így csak a PTT és a ki- be kapcsoló gomb lesz használható.

MEGJEGYZÉS!

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülék hobbi és szabadidős célú felhasználásra készült. Amennyiben napi szinten vagy munkára kívánja használni a rádiót, úgy professzionális kivitelű rádiót válasszon. Ellenkező esetben a nagy igénybevétel következtében a rádióknak előjöhetnek olyan hibái amelyek a felhasználás módja miatt nem tekintendők garanciális hibának. Ilyen például, de nem kizárólag a fejszett csatlakozó aljzat kikopása.

A végfok túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne tartsa nyomva 1 percnél tovább az adásindító gombot.