

# **RoadCAM HD50**

## **autós menetrögzítő**

**Használati útmutató**

## Ismerkedés a készülékkel:



Név	Funkciója
1. [USB]	Töltés – Csatlakoztassa a micro USB kábelt a készülék töltéséhez
3. [ON/OFF – BE/KI]	Nyomja meg az ON/BE gombot a kamera bekapcsolásához; bekapcsolt állapotban nyomja meg az OFF/KI gombot a készülék kikapcsolásához.
4. [Reset]	A rendszer újraindításához kell használni, ha a sérült vagy nem működik megfelelően az operációs rendszer.
5. [MIC]	Mikrofon bemeneti nyílás.
6 [Kijelző]	2 7" TFT kijelző

7. [Jelzőfény]	Pirosan világít töltés közben; Kéken ég, ha készülék be van kapcsolva; Kék és piros világít felvét elkészítés közben.
8. [Kamera]	Kép/Videó készítésére szolgál.
9. [Hangszóró]	Hang lejátszása
10. [Vaku]	A vaku segít a sötétben való Felvétel készítését
11. [OK]	Felvétel / Felvétel megállítása / Képkészítés/ OK jóváhagyás
12. [HDMI]	Nagy felbontású TV csatlakozó - HDMI port. MiniHDMI Typ C kábel szükséges használatához!
13. [M]	Röviden megnyomva megjelenik a Menü; Hosszan (3 másodpercig) tartva módváltó gomb. Rögzítő módban nyomja meg röviden a fáj

	zárolásához; ha hosszan (3 másodpercig) nyomja a MIC-t (mikrofont) tudja Ki/Bekapcsolni
14. [UP - Fel]	Menü kiválasztásánál felfele tud mozogni a kurzorral vagy a digitális tud közelíteni (zoom in)
15. [TF Slot – microSD kártya foglalat]	TF kártya foglalat, 32 GB-ig bővíthető
16. [Down - Le]	Menü kiválasztásánál lefele tud mozogni a kurzorral vagy a digitális tud távolítani (zoom out)

## **Fontos tudnivalók:**

### **A termék bármely jellemzője (funkciói és hardveres tulajdonságai) minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak!**

Észítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti tartozékaival használja az egységet. Ha nem megfelelően használja, vagy nem kompatibilis tartozékokkal használja, akkor a garancia automatikusan hatályát veszíti, és az ezekből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden esetben egyeznek az Ön készülékén látottakkal.

### **Fontosok az akkumulátor használatához:**

Érdemes lehetőséget van az eszköz energiaellátásának biztosítására: akkumulátor és hálózati adapter. A készülék Li-Ion akkumulátorral biztosítja a megfelelő energiaellátást az eszköznek, ha nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Töltéskor mindig alkalommal használjon hálózati töltőt a készülék teljes feltöltéséhez. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék megfelelő csatlakozási pontjába, a töltő másik végét pedig a falaljzatba.

Figyeljen az égési vagy egyéb sérülés elkerülésének érdekében, ne szurkálja, ütögesse, szedje szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor megrepedhet, robbanhat vagy veszélyes vegyi anyagok távozhatnak belőle. A készülék minőségi kiszolgálás érdekében a használati utasításban leírt operációs rendszer tartalma, kinézete, állapota a termék életciklusa során megváltozhat! Ha bármilyen eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb formációkért.

Érdeseivel fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz, valamint a ConCorde fóruma is rendelkezésre áll ezek megvitatásához:

<http://www.concorde.hu/forum>

## **Az első lépések:**

1, Helyezzen be a kamerába microSD memóriakártyát, és helyezze fel a gépjármű szélvédőjére az autóskamerát. Csatlakoztassa az autós töltőt.

2, Tartsa lenyomva a(z) [ON – BE] gombot az autóskamerán vagy csatlakoztassa az autós töltőt, és amikor az autót elindítja a készülék is automatikusan elindul.

## **Az USB kábel csatlakoztatása**

Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez, majd nyomja meg a [Up - Fel] & [Down - Le] gombokat a "Storage - Háttértár" vagy "PC Camera – PC Kamera" funkciók kiválasztásához utána pedig nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz. Ezután használhatja a DVR-t "Removable Disk – Cserélhető lemezként" vagy "Webcam - Webkameraként".

## **Váltás a módok között**

Ennek az autós DVR-nek három módja van: videó-, képrögzítő és lejátszó mód. Ha bekapcsolja a készüléket az alapértelmezett mód a videó rögzítő mód. A módok közötti váltáshoz nyomja meg az [M] gombot.

## **Videó rögzítés**

1. Nyomja meg az [OK] gombot a rögzítéshez. Használja a [Up-Fel] & [Down - Le] gombokat a digitális közelítéshez/távolításhoz

(zoomolás). Nyomja meg újra az [OK] gombot a rögzítés befejezéséhez.

2. Videó menü beállítások: bekapcsolt állapotban nyomja meg az [M] gombot és használja az [Up - Fel] & [Down - Le] gombokat a menüben a menüpont kiválasztásához majd nyomja meg az [OK] gombot a beállítás jóváhagyáshoz és mentéséhez.

Ebben a menüpontban a következő tulajdonságokat állíthatja be:

Felbontás: opcionális: 1080HFD / 720P / WVGA / VGA.

Folyamatos felvétel: 3mins / 5mins / 10mins (percek)

Az OFF/KI kiválasztásával megállítja a folyamatos felvételi funkciót.

WDR: automatikusan be van kapcsolva (on), nem kell beállítani.

Exposure Compensation / Fénymérés: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Motion Detection / Mozgásérzékelő: A DVR-hez először az autós töltőt kell csatlakoztatni, hogy ez a mód működjön. Ha a mód be van kapcsolva, az felvételrögzítés automatikusan elindul, ha a jármű is elindul/megmozdul és automatikusan megáll, ha a jármű 10 másodpercig nem mozdul meg.

Video Audio / Videó hang: on – be – mind a kép és hang rögzítésre kerül; off - ki – csak a videó/képfelvétel történik meg (hang



nélkül). Nyomja meg hosszan az [M] gombot a videóhang módok közötti váltáshoz.

Date Mark / Dátumbélyegző: dátum megjelenítése, ON / BE vagy OFF / KI.

G-Sensor / G-Szenzor: Választhat High - Magas / Mid - Közepes / Low – Alacsony érzékenységek közül. Abban az esetben, ha gépjárművet erős ütés éri (balesetkor) bekapcsol az ütközés érzékelő funkció. Ilyenkor a készülék a videó fájlt automatikusan zárolja (nem lehet letörölni). Alacsony érzékenységnél ez a funkció ki van kapcsolva.

## **Fotó készítés**

1. Videó módban nyomja meg az [M] gombot és a készülék átválthat képrögzítő módba. Nyomja meg a(z) [REC] gombot képkészítéshez. Használja a(z) [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a közelítéshez/távolításhoz (zoomoláshoz).

2. Kép menü beállítások: Képkészítő módban nyomja meg a(z) [M] gombot, majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a menüpont kiválasztásához, majd ha beállította a kívánt értéket használja újra a [REC] gombot a beállítás jóváhagyásához és mentéséhez. Itt az alábbi tulajdonságokat tudja beállítani:

Képkészítő módok: single shot / egy kép készítése (alapértelmezett) / timer 2 seconds (2 másodperces önkidő) / 5 seconds (5 másodperces önkidő) / 10 seconds (10 másodperces önkidő).

Resolution / Felbontás: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M HD / VGA 1.3M .

Image Quality / Képmirőség: Good (Jó) / Standard / Economy (gazdaságos).

Sharpness / Élesség: strong (erős) / standard / soft (gyenge).

White balance / Fehér egyensúly: automatic (automatikus) / day (napos) / cloudy (felhős) / tungsten lamp (izzó) and fluorescent lamp (neonfény).

Color / Szín: Normal (normál) / Black and White (fekete és fehér) Sepia (szépia)

ISO: automatic (automatikus) / 100 / 200 / 400.

Exposure compensation / Fénymérés: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Anti-shake / Kézremegés csökkentése: be vagy ki.

Date label / dátumbélyeg: dátum / dátum és idő / nincs.

## **Lejátszó mód:**

1. Rögzítő módban nyomja meg az [M] gombot kétszer a lejátszó módba való átváltáshoz. Használja a [Up / Fel] & [Down / Le

gombokat a fájlok közötti böngészéshez.

## 2. Képek böngészése:

1) Használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a fájlok böngészéséhez.

2) Fájl törlése: nyomja meg az [M] gombot és megjelenik a menü, majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat és válassza ki a "Delete / Törlés" opciót és nyomja meg az [OK] gombot és megjelenik egy párbeszédablak. Itt válassza ki a "delete / törlés" opciót újra (vagy "delete all / összes törlése") és nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz.

3) Fájlok zárolása (írásvédelem beállítása): nyomja meg az [M] gombot és megjelenik a menü, majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat és válassza ki a védelem (vagy zárolás) funkciót majd nyomja meg az [OK] gombot. A felugró párbeszédablakon kiválaszthatja, hogy a jelenlegi vagy az összes fájlt szeretné írásvédetté tenni (zárolni). Nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz.

4) Diavetítés: fájlok böngészése közben nyomja meg az [M] gombot a menü megjelenítéséhez, majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat és válassza ki "slide show / diavetítés" opciót és nyomja meg az [OK] gombot. A felugró párbeszédablakon a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokkal kiválaszthatja a diavetítés sebességét

Majd nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz. Miután elindította a diavetítést beállíthatja a diavetítés módját és a képek automatikusan megjelennek.

### 3. Videó lejátszása:

1) Válassza ki a videó fájlt és nyomja meg az [OK] gombot a lejátszáshoz. Nyomja meg az [OK] gombot a lejátszás megállításához (szünet). Videó lejátszás közben használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat az előre illetve visszatekeréshez.

2) Állítsa le a lejátszást és nyomja meg az [M] gombot a opcionális menü megjelenítéséhez, ahol törölhet, zárolhat fájlokat és diavetítést is indíthat.

## Beállítások / System settings

Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg az **OK** gombot a rögzítés leállításához. Majd nyomja meg az **M** gombot egyszer (hosszan nyomva módot vált).

Nyomja meg a(z) ▲ / ▼ gombokat az egyik beállítási opció kiválasztásához majd nyomja meg az **OK** gombot annak megnyitásához.

# HIBAEELHARITAS

Hiba	Javaslat a megoldásra
A készülék nem kapcsol be	Gépjárműben: ellenőrizze a 12V-s csatlakozót a slusszkulcs be van-e helyezve és van gyújtás? (mint a legtöbb európai gépjárműnél) Várjon 20 másodpercet a fájl véglegesítéséhez / bezárásához. Húzza ki a kábelt a készülékből. Nyomja meg az „ok” gombot a felvétel befejezéséhez, újra nyomja meg a [Power] gombot a kikapcsoláshoz.
Nem játssza le a .MOV videó fájlokat	Frissítse a windows media player-t vagy töltsön le más hasonló lejátszókat, mint VLC vagy QuickTime media player.
A My video / pictures tartalmak nem találhatóak	Ellenőrizze az SD kártya kapacitását. A fájlok felül lettek írva a folyamatos felvétel miatt.
A készülék lefagyott / nem működik	Ellenőrizze a Micro SD kártya sebességét (osztályát - Class). Javasoljuk, hogy class 6 vagy nagyobb sebességű Micro SD kártyát használjon különösen a nagyobb fájlok miatt. Nyomja meg a “reset” gombot a gyári beállítások visszaállításához. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, kérjük várjon pár percet.
Dátum / idő nem megfelelő	Állítsa be a beállítások menüben a dátum és időt. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a dátum és időt újra be kell állítani.
A tapadókorong folyamatosan kijön	Ellenőrizze le, hogy a szélvédő és a tapadókorong felülete tiszta-e. Ha nedves vagy nagyon meleg van, a tapadókorongot újra szükséges feltenni. Csak üveg felületű szélvédőre helyezze fel a

	tapadókorongot.
<b>A számítógép nem látja a készüléket</b>	Ellenőrizze az USB kábelt – helyesen van-e bedugva a készülékbe és a számítógépbe. Próbálja meg egy másik USB portba betenni, inkább közvetlenül a számítógéphez/notebookhoz csatlakoztassa, mint pl. USB hub-hoz.
<b>Nem jelenik meg videó a TV-n</b>	- Ellenőrizze a kábelt csatlakozását és hogy a kamera lejátszó módban van-e - Ellenőrizze, hogy a TV-n az AV Input van-e kiválasztva
<b>A rögzített kép nincs tárolva</b>	Az Ön Micro SD kártyája tele van vagy a fájl már korábban el lett mentve. Először fejezze be a felvétel rögzítését, mielőtt kikapcsolja a készüléket.
<b>Egyik gomb sem működik</b>	Nyomja meg a reset gombot.
<b>Nem tudom bekapcsolni a készüléket</b>	10 percre töltsen az akkumulátort és próbálja meg újra bekapcsolni a készüléket. Az akkumulátor teljesen lemerült.
<b>A képernyő mindig kikapcsol</b>	Próbálja meg tölteni az akkumulátort vagy állítsa be a képernyővédőt.
<b>Nem tudok képet készíteni</b>	Az Micro SD kártya tele van. Próbáljon meg letörölni pár fájlt.
<b>A rögzítés magától leáll</b>	Győződjön meg róla, hogy megfelelő sebességű és kapacitású SD kártyát használ.
<b>A videó képek kódolások</b>	Ellenőrizze a lencse tisztaságát.
<b>Vízszintes interferenciajelek vannak a képen</b>	Állítsa be a frekvenciát a helyi áramellátásnak megfelelően – 50Hz

