






hi-Fun

-  Libretto di istruzioni
-  User manual
-  Manual del usuario
-  Gebrauchsanleitungen
-  Manual de instruções

hi-Call
GLOVE HANDSET



compatibile con
iPhone e la maggior
parte dei cellulari
Bluetooth

- 1) Tasto multifunzione
- 2) LED multifunzione
- 3) Tasto accensione
- 4) Presa di ricarica micro USB
- 5) Microfono
- 6) Auricolare
- 7) Tessuto conduttivo



Funzioni di base

1) Accendere hi-Call.

Per accendere hi-Call tenere premuto il tasto di accensione (3) finché il led di segnalazione (2) non si illumina. Successivamente hi-Call si collega con l'ultimo dispositivo abbinato, se acceso e raggiungibile, e il led (2) lampeggia di colore blu lentamente per segnalare l'avvenuta connessione. Se nessun dispositivo abbinato risulta raggiungibile o se questo esce dal raggio di funzionamento, dopo circa 5 minuti hi-Call si spegne automaticamente per preservare la durata della batteria.

2) Abbinare hi-Call ad un dispositivo.

Per abbinare la prima volta, abbinare nuovamente o abbinare ad

un nuovo dispositivo, hi-Call deve essere in modalità pairing, questa modalità è indicata da un veloce lampeggio alternato rosso/blu del LED multifunzione (2).

Per attivare la modalità pairing sarà necessario spegnere hi-Call e riaccenderlo mantenendo premuto il tasto di accensione (3) fino a che il LED di segnalazione (2) non lampeggerà velocemente e alternativamente rosso/blu.

A questo punto il nome "hi-Call" comparirà nel menu Bluetooth del vostro dispositivo e hi-Call sarà pronto ad essere connesso, basterà selezionarlo.

Una volta connesso, il LED di segnalazione (2) lampeggerà blu lentamente.

È ora possibile effettuare e ricevere chiamate con il proprio hi-Call.

3) Spegnere hi-Call

Per spegnere hi-Call è sufficiente tenere premuto il tasto di accensione (3) finché il led (2) non fa due lampeggi in immediata successione. Immediatamente dopo hi-Call si spegne.

Effettuare e ricevere chiamate

Se hi-Call è abbinato ad un telefono cellulare è possibile effettuare e ricevere telefonate grazie al microfono e all'altoparlante collocati rispettivamente nel dito mignolo e nel pollice del guanto sinistro. I comandi necessari al funzionamento sono posti sul dorso del guanto all'altezza del polso.

1) Ricevere una telefonata.

Quando si riceve una telefonata, per rispondere è sufficiente premere brevemente il tasto multifunzione (1).

2) Terminare una telefonata.

Per terminare una telefonata in corso è sufficiente premere brevemente il tasto multifunzione (1) mentre è in corso la chiamata.

3) Rifiutare una chiamata entrante.

Per rifiutare una chiamata entrante tenere premuto il tasto funzione (1) per 2 sec quindi rilasciarlo. La chiamata viene rifiutata.

4) Attivare il comando vocale / voiceover / Siri.

Quando non è in corso una telefonata è possibile attivare i comandi vocali / Voiceover / Siri del vostro telefono.

Per attivare il comando vocale / voiceover / Siri tenere premuto il tasto multifunzione (1) finché hi-Call non emette un primo tono acustico dall'altoparlante nel pollice, quindi rilasciare il tasto multifunzione(1). Al tono acustico che seguirà pronunciare il comando

5) Richiamare l'ultimo numero selezionato.

Premere 2 volte in rapida successione (doppio click) il tasto multifunzione (1)

Tutte queste funzioni sono disponibili se supportate dal dispositivo abbinato.

Ricaricare hi-Call

Nei dispositivi che supportano la funzione, lo stato di carica della batteria di hi-Call è visualizzato sullo schermo del dispositivo abbinato.

Quando la batteria di hi-Call è scarica il led di funzionamento(2) inizia a lampeggiare rosso. A questo punto mancano pochi minuti prima che hi-Call si spenga automaticamente per preservare la batteria.

Per ricaricare la batteria collegare la presa microUSB di hi-Call (4) ad una sorgente di energia come una porta USB libera del computer o un charger da muro o da macchina compatibile con standard USB.

È possibile ricaricare hi-Call durante l'utilizzo. Nel momento in cui si collega hi-Call acceso all'alimentazione, esso si spegne per preservare la batteria. È sufficiente quindi riaccenderlo. In questo caso il led di funzionamento (2) lampeggia di colore rosso. Se l'alimentazione esterna, in questa fase, viene scollegata, hi-Call resta acceso e funzionante.

Se hi-Call è spento, appena si collega ad una sorgente di energia, il led di funzionamento (2) si illumina di rosso e si spegne una volta che la ricarica è completata. Una volta completata la ricarica si può scollegare hi-Call dalla sorgente di alimentazione.

Caratteristiche tecniche:

tempo di chiamata: Fino a 12 ore

tempo di standby: Fino a 10 giorni

tempo di ricarica: circa 30 minuti

raggio di funzionamento: >10 metri (>30 metri in spazio aperto)

Informazioni di sicurezza:



- Non immergere per nessun motivo hi-Call in acqua e non lavarlo in lavatrice. Non è impermeabile.
- Attenersi alle regolamentazioni locali circa l'utilizzo del cellulare e dei suoi accessori durante la guida.
- Impedire che i bambini giochino con hi-Call. Eventuali piccoli pezzi che si distaccassero potrebbero essere inghiottiti.
- Spegnerlo hi-Call prima di un volo aereo. Non utilizzare hi-Call durante il volo se non consentito dalla compagnia aerea.
- Non utilizzare hi-Call in ambienti ad elevato tasso di umidità come il bagno
- Scollegare hi-Call dall'alimentazione prima di pulirlo
- Non cercare di riparare o modificare hi-Call. Esso non contiene parti manutenibili dall'utente.
- Se hi-Call è caduto in acqua non utilizzarlo.
- Non cercare di aprire, smontare o sovraccaricare la batteria al litio incorporata: pericolo di esplosione.
- Al termine del ciclo di vita dell'apparecchio non gettarlo nella spazzatura ma smaltirlo secondo le normative vigenti per gli apparecchi contenenti batterie al litio.



compatible with
iPhone and most
of Bluetooth mobiles



- 1) Multifunction button
- 2) Multifunction LED
- 3) Power button
- 4) USB charging plug
- 5) Microphone
- 6) Loudspeaker
- 7) Conductive fabric

Main functions

1) Switch on hi-Call.

To switch on hi-Call hold the power button (3) until the LED (2) turns on. Afterwards hi-Call automatically connects itself to the last paired device, if available, and the LED (2) flashes slowly in blue to confirm the connection. If there is no available paired device or if it is out of range, after 5 minutes hi-Call turns off in order to avoid battery discharging.

2) Pair hi-Call with a compatible device.

To pair hi-Call with a compatible device, it must be set in pairing mode, signaled by the multifunction LED (2) which flashes alternately and quickly in red and blue.

To activate the pairing mode you need to switch off hi-Call and switch it on again holding the power button (3) until the multifunction LED (2) will flash alternately red and blue.

Now you can select hi-Call from the list of found devices on your device. As soon as the device is paired, the multifunction LED (2) flashes slowly in blue.

Now is possible to make calls through hi-Call.

3) Switch off hi-Call.

To switch off hi-Call hold the power button (3) until the LED (2) flashes twice in quick succession. Immediately will hi-Call turn itself off.

Make and receive phone calls

If hi-Call is paired to a mobile phone, it is possible to make and receive phone calls thanks to the microphone and the speaker placed respectively on the little finger and on the thumb of the left glove. The buttons which control hi-Call functions are placed on the back side of the glove over the wrist.

1) Answer an incoming call.

To answer an incoming call press briefly the multifunction button (1).

2) End a phone call.

To end a phone call press briefly the multifunction button (1) when you want to end the call.

3) Reject an incoming call.

To reject an incoming call hold the multifunction button (1) for 2 second, then release it. The incoming call is rejected.

4) Activate voice dialing / voiceover / Siri.

When there are no calls in progress it is possible to activate voice dialing / voiceover / Siri from your mobile phone using hi-Call.

To activate voice dialing / voiceover / Siri hold the multifunction button (1) until you hear a tone from the speaker on the thumb of your left glove, afterwards release the multifunction button (1); when you hear the second tone you can pronounce the command.

5) Call the last selected number. Press twice (double click) the multifunction button (1).

All the previous functions are available if supported by the paired device.

Charge hi-Call

If supported by paired devices, the charge status of hi-Call battery is displayed on the screen of the device.

When the hi-Call battery is discharged, the multifunction LED (2) starts flashing red. It indicates that in a few minutes hi-Call will be turned off in order to protect the battery.

To charge the battery connect the hi-Call's MicroUSB plug to a power source such as an USB port of your computer, a car charger or a wall charger compatible with standard USB.

It is possible to charge hi-Call while in use. When operating hi-Call is connected to the power supply, it switches off in order to protect the battery. You can now switch it on again. In this case the indication LED (2) flashes red until the battery is fully charged. If you disconnect the power source while hi-Call is charging, it remains operating.

If hi-Call is not operating, as soon as it is connected to a power source, the multifunction LED (2) lights on in red and it turns off once the battery is fully charged. It is possible now to disconnect hi-Call from the power source.

Technical specifications:

Battery life: until 12 hours

Battery duration on standby: until 10 days

Charge time: about 30 minutes

Operating range: >10 metres (>30 metres outdoor)

Warnings:

-Never immerse hi-Call in water and do not wash it in a washing machine. hi-Call is not waterproof.

- Follow the local rules about mobile phones usage and their accessories while driving.

- Keep hi-Call out of the reach of small children to avoid choking hazard.

- Switch off hi-Call before a flight. Do not use it on a plane if not permitted by the airline.
- Keep hi-Call dry and avoid humidity.
- Disconnect hi-Call from charging cable before polishing it.
- Do not try to repair or modify hi-Call. Its components are cannot be repaired by the user.
- Do not use hi-Call if it does get wet.
- Do not try to open, disassemble or overcharging the lithium-ion battery of hi-Call: danger of explosion.
- At the end of battery lifecycle do not dispose it as household waste. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible.



compatible con
iPhone y los demás
Bluetooth mobile

- 1) Botón multifuncional
- 2) LED multifuncional
- 3) Botón de encendido
- 4) Enchufe de carga micro USB
- 5) Micrófono
- 6) Auricular
- 7) Tejido conductivo



Funciones básicas

1) Encender hi-Call.

Para encender hi-Call apretar el botón (3) hasta que el LED de señalación (2) se ilumine. Después hi-Call se conecta automáticamente con el último dispositivo enlazado, si está encendido y es alcanzable, y el LED (2) parpadea lentamente en color azul para confirmar la conexión. Si no hay ningún dispositivo enlazado o ningún dispositivo es alcanzable hi-Call después de 4 minutos se pone en modalidad de enlace y después otros 2 minutos se apaga automáticamente para preservar la batería.

2) Enlazar hi-Call.

Para enlazar hi-Call con un dispositivo compatible, debe ponerse en modalidad de enlace, señalada con el LED (2) que parpadea

rápidamente y alternativamente en rojo y azul. Para hacerlo es suficiente apagar hi-Call y encenderlo apretando el botón (3) hasta que el LED de señalación (2) parpadee rápidamente y alternativamente en rojo y azul.

En este momento hi-Call se encuentra en el menú de los dispositivos Bluetooth alcanzables da su móvil o da su iPod Touch. Cuando estará enlazado, el LED de señalación (2) empieza a parpadear lentamente en azul.

Ahora se puede hacer llamadas con hi-Call.

3) Apagar hi-Call

Para apagar hi-Call apretar el botón (3) hasta que el led de señalación (2) parpadea dos veces rápidamente. hi-Call se apaga inmediatamente.

Realizar o responder a las llamadas

Si hi-Call ha sido enlazado a un móvil es posible realizar o responder a llamadas utilizando el micrófono integrado y el auricular, respectivamente colocados en el dedo pulgar y en el dedo meñique del guante izquierdo. Los botones de control se colocan en el lado posterior del guante sobre la muñeca.

1) Responder a una llamada.

Cuando recibe una llamada, para responder es suficiente pulsar brevemente el botón multifuncional (1).

2) Finalizar una llamada.

Para finalizar una llamada es suficiente pulsar brevemente el botón multifuncional (1) durante la llamada.

3) Rechazar una llamada entrante.

Para rechazar una llamada entrante apretar el botón multifuncional (1) por 2 segundos y soltarlo. La llamada es rechazada.

4) Activar el control por voz / voiceover / Siri.

Cuando no hay llamadas activas es posible activar el control por voz / voiceover / Siri en su móvil.

Para activar el control por voz / voiceover / Siri apretar el botón multifuncional (1) hasta que se oiga el primer sonido en el auricular del guante y después soltar el botón multifuncional (1). Cuando se oye el segundo sonido pronunciar el comando.

5) Llamar el último número seleccionado.
Pulsar 2 veces rápidamente (doble click) el botón multifuncional (1).

Todas estas funciones son disponibles si están soportada en el dispositivo enlazado.

Cargar hi-Call

Cuando se descarga la batería de hi-Call el LED de señalación (2) parpadea en color rojo. En ese momento faltan algunos minutos hasta que hi-Call se apague automáticamente para preservar la batería.

Para cargar la batería conectar la entrada MicroUSB de hi-Call (4) a una fuente de energía como la entrada USB de su ordenador, un cargador de coche o un cargador de pared compatibles con el estándar USB.

Es posible utilizar hi-Call durante su carga. En esta situación el LED de señalación (2) parpadea en color rojo cuando la batería está totalmente cargada. Si se desconecta la fuente, mientras que hi-Call se está cargando, se apaga al fin de preservarla de sobrecargos.

Cuando se conecta hi-Call a una fuente de energía, el LED de señalación (2) se enciende en color rojo y se apaga cuando la batería está totalmente cargada. Ahora es posible desconectar hi-Call desde la fuente de energía.

Especificaciones:

Tiempo de llamada: hasta 12 horas

Tiempo de standby: hasta 10 días

Tiempo de carga: aproximadamente 30 minutos

Cobertura Bluetooth: >10 metros (>30 metros en espacio abierto)

Advertencias:



-Nunca sumerja hi-Call en el agua y no lo lave en una lavadora.
hi-Call no es resistente al agua.

- Consulte y respete las leyes y las normativas sobre el uso de dispositivos móviles en los sitios por donde conduzca.
- Mantener hi-Call alejado de los niños pequeños. Puede presentar riesgo de atragantamiento.
- Apague hi-Call antes de un vuelo. No lo utilice durante el vuelo si la línea aérea no lo permite.
- No utilice hi-Call cerca de lugares con agua o humedad.
- Desconectar hi-Call de los alimentadores antes de limpiarlo.
- No intente nunca reparar o abrir hi-Call por su cuenta. hi-Call no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
- Si hi-Call se sumerge en agua no lo utilice.
- No trate de abrir, desmontar o sobrecargar la batería al litio: peligro de explosión.
- Cuando termina el ciclo de vida de hi-Call no lo tire en la basura sino infórmese sobre el sistema de recogida de productos electrónicos y de baterías al litio en su localidad.



kompatibel mit
iPhone und mehr
von Mobiltelefonen
Bluetooth



- 1) Multifunktionstaste
- 2) Multifunktions-LED
- 3) Power on
- 4) Micro USB-Ladebuchse
- 5) Mikrofon
- 6) Kopfhörer
- 7) Leitendem Gewebe

Basisfunktionen

1) hi-Call Einschalten.

Um Ihr hi-Call einzuschalten, drücken Sie die Power-Taste (3), bis die LED-Anzeige (2) aufleuchtet. Ihr hi-Call wird jetzt mit Ihrem letzten kombinierten Gerät verbunden sein, falls dieses aktiv und erreichbar ist, und die LED-Anzeige (2) wird langsam blau blinken, um die Verbindung anzugeben. Im Falle, dass kein kombiniertes Gerät erreicht wird oder wenn dieses sich außerhalb der Reichweite Ihres hi-Calls befindet, aktiviert hi-Call nach ca. 4 Minuten den Pairing-Mode und nach ca. 2 Minuten schaltet es sich automatisch aus, damit die Batterie gespart wird.

2) Wie hi-Call mit einem anderen Gerät kombiniert wird.

Zum ersten Mal muss hi-Call im Verbindungsmodus wieder

übereinstimmen mit einem neuen Gerät. Dieser Modus wird durch schnell abwechselnd blinkende orange und blaue LEDs angezeigt (2).

Um den Pairing-Modus zu aktivieren, müssen Sie hi-Call ausschalten und wieder einschalten durch Drücken und halten des Ein-Ausschalters (3). Dieser (2) blinkt schnell abwechselnd orange und blau.

An dieser Stelle erscheint im Bluetooth Menü des Geräts der Name "hi-Call" und Hallo-Freiheit ist bereit.

Um sich damit zu verbinden, einfach die Schaltfläche auswählen.

Es ist jetzt möglich, Anrufe tätigen und empfangen mit der hi-Call.

3) hi-Call Ausschalten

Um hi-Call auszuschalten, drücken Sie die Power-Taste (3), bis die LED-Anzeige (2) unmittelbar hintereinander zweimal blinkt. Ihr hi-Call schaltet sich danach automatisch aus.

Anrufe machen und beenden

Wenn hi-Call mit einem Telefon verbunden ist, können sie leicht Anrufe mit dem eingebautem Mikrofon und Lautsprecher machen und bekommen, die sich jeweils in dem kleinen Finger und im Daumen des linken Handschuhs befinden.

Die Betriebsbefehle sind auf der Rückseite des Handschuhs befestigt, direkt am Handgelenk.

1) Einen Anruf Bekommen

Wenn Sie einen Anruf bekommen, brauchen Sie nur die Multifunktionstaste (1) kurz zu drücken.

2) Einen Anruf Beenden

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste (1), während Ihr Telefongespräch noch aktiv ist.

3) Einen eingehenden Anruf Ablehnen

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie die Multifunktionstaste (1) für mindestens 2 Sekunden. Der Anruf wird somit somit nicht akzeptiert.

4) Einen Sprachbefehl / Voiceover / Siri Aktivieren

Wenn Sie nicht gerade telefonieren, können Sie Sprachbefehle / Voiceover / Siri direkt von Ihrem hi-Call aktivieren. Drücken Sie die Multifunktionstaste (1), bis Sie einen ersten Signalton durch den Lautsprecher des Daumens hören, dann lassen sie die

Multifunktionstaste (1) los. Nach dem zweiten Signalton sprechen Sie Ihren Befehl aus.

5) Die zuletzt gewählte Nummer wieder Anrufen

Um die zuletzt gewählte Nummer wieder Anzurufen, drücken Sie 2 Mal unmittelbar hintereinander (Doppelklick) die Multifunktionstaste (1).

All diese Funktionen sind verfügbar, nur wenn das verkoppelte Gerät sie ermöglicht.

hi-Call Aufladen

Wenn die Batterie Ihres hi-Calls schwach ist, leuchtet die LED-Anzeige (2) rot auf. Zu diesem Zeitpunkt wird Ihr hi-Call nur noch wenige Minuten funktionieren, bis sich die Batterie von alleine automatisch ausschaltet.

Um die Batterie aufzuladen, schließen Sie den microUSB-Ausgang von Ihrem hi-Call (4) mit einer Energie-Quelle an, verbinden Sie es zum Beispiel mit einem USB-kompatiblen Wand- oder Auto-Ladegerät oder auch mit einem USB-Port in Ihrem Computer. Sie können die Batterie des hi-Calls während der Verwendung wieder aufladen.

In diesem Falle blinkt die LED-Anzeige (2) rot auf wenn die Batterie komplett aufgeladen ist. Wenn die externe Stromversorgung in dieser Phase unterbrochen wird, geht Ihr hi-Call aus, um die Batterie vor Überlastung zu bewahren.

Sobald Sie hi-Call an einer Stromquelle anschließen, (2) leuchtet die LED-Anzeige rot auf und sie erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, können Sie hi-Call von der Stromquelle abstecken.

Technische eigenschaften:

Gesprächsdauer: bis zu 12 Stunden

Standbyzeit: bis zu 10 Tagen

Wiederaufladezeit: ca. 30 Minuten

Betriebsbereich: >10 Meter (>30 Meter im Freiraum)

Sicherheitshinweise:

- Tauchen Sie auf keinen Fall hi-Call in Wasser oder waschen Sie es in der Waschmaschine. Es ist nicht wasserdicht.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Anwendung von Mobiltelefon und sein Zubehör während Sie fahren.
- Verhindern Sie, dass Kinder mit hi-Call spielen: jegliche kleine Stücke könnten abbrechen und verschluckt werden.
- Schalten Sie hi-Call vor einem Flug aus. Vermeiden Sie, hi-Call während des Fluges zu benutzen, es sei denn, es wird von der Fluggesellschaft zugelassen.
- Benutzen Sie nicht hi-Call in Räume mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, wie z.B das Badezimmer.
- Stecken Sie hi-Call von seinem Ladegerät ab, bevor Sie es putzen.
- Versuchen Sie nicht, hi-Call zu modifizieren oder zu reparieren. Es enthält keine Teile, die vom Anwender wartbar sein können.
- Benutzen Sie nicht hi-Call, falls es ins Wasser gefallen ist.
- Versuchen Sie nicht, die eingebaute Lithium-Batterie zu öffnen, zu zerlegen oder zu überlasten: es besteht Explosionsgefahr.
- Am Ende der Lebensdauer des hi-Call, werfen Sie es nicht in den Müll, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden Vorschriften für Geräte die mit einer Lithium-Batterie gestattet sind.



compatível com a maioria dos telemóveis com tecnologia Bluetooth

- 1) Botão multifunções
- 2) LED Multifunções
- 3) Botão para ligar
- 4) Ligação USB
- 5) Microfone
- 6) Auricular
- 7) Tecido condutor



Funções básicas

1) Ligar o hi-Call.

Para ligar o hi-Call carregue no botão para ligar (3) até que o LED (2) acenda. Depois o hi-Call liga-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado, se este estiver ligado e ao seu alcance, e o LED (2) pisca para a cor azul para confirmar a ligação. Se não houver nenhum dispositivo emparelhado, ou nenhum dispositivo ao alcance do hi-Call, passados 4 minutos este passa para o modo de emparelhamento ou passados outros 2 minutos desligar-se-á automaticamente para preservar a bateria.

2) Ligar o hi-Call a um dispositivo eletrónico.

Para ligar pela primeira vez, ligar novamente, reconectar ou conectar-se a um novo dispositivo, o hi-Call deve estar no modo

de emparelhamento. Este modo é indicado por um piscar rápido e alternado do LED de sinalização (2) entre as cores vermelho e azul.

Para ativar o modo de emparelhamento, será necessário desligar hi-Edo e ligá-lo novamente pressionando o botão de energia (3) até que o LED (2) não pisque rapidamente e alternadamente em vermelho / azul.

Nesta altura, o nome "hi-Call" aparecerá no menu do seu dispositivo Bluetooth e está pronto para ser ligado bastando seleccioná-lo. Uma vez ligado, o LED (2) azul piscará lentamente.

A partir de agora é possível fazer e receber chamadas no próprio hi-Call.

3) Desligar o hi-Call.

Para desligar o hi-Call carregue no botão para ligar (3) até que o LED (2) pisque duas vezes rapidamente. Imediatamente o hi-Call desligar-se-á.

Fazer e Responder a uma chamada

Se o hi-Call estiver emparelhado com um telemóvel, é possível fazer e receber chamadas graças ao microfone e auricular colocados no polegar e no dedo mindinho respectivamente, na luva esquerda. Os botões de controlo das funções do hi-Call estão colocados na parte exterior da luva por cima do pulso.

1) Responder a uma chamada

Para atender uma chamada basta carregar suavemente no botão multifunções (1).

2) Finalizar uma chamada

Para desligar uma chamada basta carregar suavemente no botão multifunções (1).

3) Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada basta carregar no botão multifunções (1) durante dois segundos e soltá-lo de seguida. A chamada será rejeitada.

4) Activar o controlo por voz

Quando não existem chamadas a decorrer é possível activar o controlo por voz. Para o fazer basta carregar no botão multifunções (1) até ouvir o som "bip" no auricular do hi-Call, na luva esquerda, depois pode largar este botão; quando ouvir o

segundo “bip” basta pronunciar o comando.

5) Efectuar uma chamada para o último número ligado Carregue 2 vezes (duplo click) no botão multifunções (1).

Todas as funções anteriores estão disponíveis se suportadas através do equipamento emparelhado.

Carregar o hi-Call

Quando a bateria do hi-Call fica descarregada o LED (2) pisca para a cor encarnada. Nesse momento faltam apenas alguns minutos até que a bateria do hi-Call se desligue automaticamente para preservar a bateria remanescente.

Para carregar a bateria basta ligar o micro USB do hi-Call a um computador com entrada UBS, a um carregador de automóvel (isqueiro) ou a um carregador de parede compatível com o USB standard.

É todavia possível utilizar durante o seu carregamento o hi-Call. Nesta situação o LED (2) piscará vermelho até que a bateria fique totalmente carregada. Se desligar o hi-Call da fonte de alimentação enquanto decorrer o seu processo de carregamento, o hi-Call desligar-se-á de forma a preservar a sua bateria.

Assim que o hi-Call seja novamente ligado a uma fonte de alimentação, o LED (2) ficará permanente iluminado, a vermelho durante o carregamento e desligar-se-á quando o processo terminar. O hi-Call está pronto para utilização.

Especificações:

tempo de conversação - 12h

tempo em stand-by - 10d

tempo de carregamento - 30 min.

Faixa de alcance > 10m (>30 metros no exterior)

Avisos:

- Nunca imersa o hi-Call em água. O hi-Call não é à prova de água mas é possível lavá-lo a seco com o recurso a solventes.

- Consulte as normas de utilização de equipamentos electrónicos e locais de utilização
- Mantenha o hi-Call fora do alcance de crianças de forma a evitar choque eléctricos
- Desligue o hi-Call antes de voar. Não o utilize num avião se não for permitido pela respectiva companhia aérea.
- Não utilize o hi-Call em locais com água ou humidade
- Desligue o hi-Call da alimentação antes de o limpar
- Nunca tente arranjar o hi-Call por conta própria
- Não utilize o hi-Call se este tiver apanhado água
- Não tente abrir, desmontar ou sobrecarregar a bateria de lítio - perigo de explosão
- quando terminar o ciclo de vida do hi-Call não o coloque no lixo normal, mas sim em locais de recepção de resíduos eléctricos e electrónicos.



hi-Fun s.r.l.

Via Santa Tecla 4, 20122 Milano, Italy.

Tel: +39 02 36767640

Fax: +39 02 99988029

info@hi-fun.com

All logos and trademarks are registered and property of their respective owners