

Internetes rádió Adapter

ALBRECHT DR 460 C





Használati útmutató

CAUTION

A TŰZ- VAGY ÁRAMÜTÉSVESZÉLY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJA EZT A DUGÓT HOSSZABBÍTÓVAL, KONNEKTORRAL VAGY MÁS KONNEKTORRAL, KIVÉVE, HA A PENGÉK TELJESEN BEHELYEZHETŐK, HOGY A PENGÉK NE LEGYENEK KITÉVE A TŰZNEK. A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI EZT A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

A	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
A villám villanása nyílhegy szimbólummal, belül egy az egyenlő oldalú háromszög célja, hogy figyelmeztesse a felhasználót. a szigetelt "veszélyes feszültség" a termék burkolatán belül, amely a következő lehet elegendő nagyságú ahhoz, hogy a személyeket áramütés veszélye fenyegesse.	FIGYELEM: Az áraműtés veszélyének csökkentése érdekében ne távolítsa el a fedelet (vagy a hátlapot). Nincs a felhasználó által szervizelhető alkatrészek vannak benne. A szervizelést bízza szakképzett személyzetre.	A felkiáltójel egy egyenlő oldalú háromszögben a következő célja, hogy figyelmeztesse a felhasználót a fontos üzemeltetés és karbantartás (szervizelési) utasítások a készülékhez mellékelt szakirodalomban.

1 Fontos biztonsági utasítások

- 1.) Olvassa el a használati útmutatót.
- 2.) Tartsa meg a használati útmutatót.
- 3.) Olvassa el az összes figyelmeztetést.
- 4.) Kövesse a használati útmutatót.
- 5.) Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
- 6.) Csak száraz ruhával tisztítsa.
- 7.) Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel. 8.) Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőnyílások, kályhák vagy más készülékek közelébe. 9.) (beleértve az erősítőket is), amelyek hőt termelnek.
- Védje a tápkábelt a rálépéstől vagy a becsípődéstől, különösen a dugóknál, a konnektoroknál és azon a ponton, ahol kilép a készülékből.
- 11.) Csak a gyártó által előírt tartozékokat / tartozékokat használja.
- 12.) Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- 13.) Minden szervizelést bízzon szakképzett szervizszemélyzetre. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék folyt ki, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
- 14.) Ezt a készüléket nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kitenni, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni.
- 15.) Ne terhelje túl a konnektort. Csak a feltüntetett áramforrást használja.
- 16.) A gyártó által meghatározott cserealkatrészeket használja.

1 Tartalom

2 Üdvözöljük

Köszönjük, hogy megvásárolta a DR 460 C-t. A DR 460 C-t digitális zenei adapterként tervezték, hogy meglévő audiorendszerét kiegészítse, és órákig tartó zenei élvezetet biztosítson Önnek a világ több ezer internetes rádióállomásához való egyszerű és kényelmes hozzáféréssel, valamint a zenei streaming lehetőségekkel. Mindegy, hogy Zürichben tartózkodik, és brazil zenét szeretne hallgatni, vagy olyan műfajt választ, mint a klasszikus zene, a hard rock vagy a jazz, a DR 460 C az Ön által választott rádióállomást hozza el otthonába.

3 A csomag tartalma

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a csomag a következő tartalmakat tartalmazza:

- 1. DR 460 C adapter
- 2. Tápegység
- 3. Távirányító
- 4. DR 460 C felhasználói kézikönyv
- 5. RCA csatlakozókábel



4 A DR 460 C csatlakoztatása a meglévő Hi-Fiberendezéshez



5 Jellemzők

- Önálló eszköz
- Vezeték nélküli kapcsolat

- Több mint 10.000 online állomás naprakész listája
- 250 kedvencek
- Rádiós riasztás
- Időjárás-előrejelzés

6 Műszaki adatok

Csatlakozá S	Vezeték nélküli hozzáférési pont
Adatátviteli	54 Mbits (WLAN)
sebessegek	
Vezeték nélküli LAN	WPA és WPA2-AES 64/128
biztonság	bites WEP
Audio formátum	Real/MP3/WMA/Flac/Ogg.
dekóder	32Kbps~320Kbps
snR	>90dB
MegielenítéS	128 x 64 FSTN grafikus kijelző
Megjelenne g	Kék színű fehér LED-del
I/O portok	Line Out (RCA csatlakozó)
	DC tapcsatiakozo
	USB (USB csak firmware frissítéshez)
NyelV	English, Deutsch, Français, Nederlands, русский, Svenska,
	Norske, Dansk
AC hálózati adapter	Bemenet: (50-60Hz) Kimenet: AC 110-240V (50-60Hz): DC
	5V/500mA
Távirányító	27 billentyű
-	•
Dimenzi Ó	190 (hosszúság) x 73 (szélesség) x 45 (magasság) MM

7 Előlap



A DR 460 C készüléken nincs billentyűzet vagy gombok. Minden a mellékelt távirányítóról működik. A kialakítás egyszerű és felhasználóbarát, így a navigációt teljesen a R/C kezeli.

8 Hátsó panel



A jelenlegi modell csatlakozói a következők: USB csak a firmware frissítéséhez. Csatlakoztassa az RCA (phono) kábelt a meglévő audiorendszeréhez.

9 Távirányító



	Bekapcsológomb	Nyomja meg a készülék készenléti és bekapcsolt üzemmód közötti váltáshoz.
	Menü gomb	Nyomja meg a gombot a főmenübe való visszatéréshez.
-	Hangerő gomb	Nyomja meg a kimeneti hangerő csökkentéséhez.
⊲x	Mute gomb	Nyomja meg a hangkimenet elnémításához.
+	Hangerő+ gomb	Nyomja meg a kimeneti hangerő növeléséhez.
MODE	Mód	Váltson az üzemmódok között.
(z ^z	Alvás gomb	Nyomja meg az előre beállított időtartam kiválasztásához, amely után a készülék kikapcsol.
\heartsuit	Riasztás gomb	Nyomja meg az ébresztőóra be/ki kapcsolásához.
Ċ;	Világítás gomb	Nyomja meg a fénymód kiválasztásához.
OK	Enter gomb	Nyomja meg a gombot a menüpont kiválasztásának megerősítéséhez.
•	Felfelé navigációs gomb	Nyomja meg a gombot a menüpontok felfelé történő görgetéséhez. Nyomja meg a szöveg beviteléhez.
•	Lefelé navigációs gomb	Nyomja meg a gombot a menüpontok lefelé történő görgetéséhez. Nyomja meg a szöveg beviteléhez.

•	Bal oldali navigációs gomb	Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez
٨	Jobb oldali navigációs gomb	Nyomja meg a gombot az opció kiválasztásának megerősítéséhez és az almenübe való átlépéshez.
0 ~ 9	Előbeállítás gomb 0~9	Nyomja meg egy előre beállított rádióállomás előhívásához.
*	Kedvenc gomb	Nyomja meg a kedvencek listájának megjelenítéséhez.

10 A DR 460 C bekapcsolása

A DR 460 C első bekapcsolása:

- 1. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert egy konnektorba.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hátlapon található egyenáramú hálózati csatlakozóhoz. 3. Csatlakoztassa az RCA-kábeleket a meglévő Hi-Fi hifi-berendezéshez.

10.1 Első konfiguráció

A DR 460 C első bekapcsolásakor először ki kell választania a nyelvet: A távirányító fel/le navigációs gombjaival válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.

(((•	08:00 AM	
•	English	
	Deutsch	
	Français	
	Nederlands	
⊲	1/8	Ą

Ezután válassza ki, hogy a DR 460 C engedélyezze-e a "Hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor" opciót a bal/jobb navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot. Ha engedélyezi ezt az opciót, a rádió ellenőrizni fogja, hogy vannak-e olyan hálózatok, amelyeket a rádió már ismer. Ha ez nem így van, a rádió megjeleníti az összes elérhető hálózat listáját.

Š	08:	00 AM
Ena	ble ' Check	Network
Wh	en Power (Dn'?
Y	ES	NO

Válassza ki, hogyan kívánja konfigurálni a hálózatot.



Ha először az Igen lehetőséget választotta, keresse meg a hálózatát a képernyőn megjelenő listán, és nyomja meg az ok gombot.

Angol 43

Adja meg jelszavát, ha a wi-fi kapcsolat titkosított.



Ha az Ön útválasztója támogatja a WPS-t, és az Igen (WPS) lehetőséget választotta, egyszerűen nyomja meg az útválasztó WPS gombját 120 másodpercen belül.

- 51	08:00 AM	
Please	press the WPS	
Button	on your router	
Within	120 Secs.	

Gratulálunk, most már csatlakoztatta rádióját a hálózathoz! A hálózati állapot ikonjának az alábbi kép szerint kell megváltoznia.



10.2 Nyelvválasztás

A DR 460 C legfeljebb nyolc nyelven támogatja a menüpontok megjelenítését.

A nyelv megváltoztatása:

- 1. A főmenüben válassza a Konfiguráció > Nyelv
- 2. Nyomja meg a fel/le navigációs gombot a nyelvi beállítások közötti görgetéshez, majd nyomja meg az enter gombot a kiválasztott nyelv alkalmazásához.
- 3. Vagy egyszerűen nyomja meg a LANG gombot a távirányítón, és válogasson a rendelkezésre álló nyelvek között.





MEGJEGYZÉS: A kiválasztott nyelv csak a DR 460 C menükre és a rendszerüzenetekre vonatkozik. A megjelenített állomásnevek a különböző állomáshelyeknek megfelelően változnak.

10.3 Szövegbevitel

Ha egy online rádióállomás címét adja hozzá, vagy WEP-kulcsot használ a vezeték nélküli hálózat biztonságához, akkor szöveget kell beírnia. Ugyanígy jár el az idő, a dátum vagy az ébresztő beállításakor is. De természetesen csak számokat lehet kiválasztani.

Nagy/kisbetűs betűk, szimbólumok vagy számok beírása:

- Nyomja meg a fel/le navigációs gombot a karakter kiválasztásához az alábbiak közül: Z z \$ % & # _ ^ ~` "', . : ; ? ! * + @ < = > { ¦ } [\] (/) 0 1...9
- 2. Nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot a továbblépéshez. Ha végzett, nyomja meg az enter gombot.

MEGJEGYZÉS: A számok beviteléhez a távirányító számbillentyűi is használhatók. **10.4 Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása**

MEGJEGYZÉS! Erre csak akkor van szükség, ha az első bekapcsoláskor még nem jött létre kapcsolat, vagy ha a DR 460 C-nek más hálózathoz kell csatlakoznia.

- 1. Állítsa be a hozzáférési pontot (AP) a vezeték nélküli jel vételére/szórásához.
- A főmenüben válassza a Konfigurálás > Hálózat > WiFi konfigurálása lehetőséget. A listában megjelennek a fogható hozzáférési pontok nevei. Ha kijelöl egy védett hálózatot, a vezeték nélküli hálózat SSID-je előtt egy kulcs ikon jelenik meg.



 Válasszon ki egy olyan hálózatot, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik. Ha a hálózat nem biztosított, nyomja meg az enter gombot a kapcsolat létrehozásához. Ha a hálózat védett, a rendszer megkéri a jelszó megadására.



- Írja be a megfelelő jelszót, és nyomja meg az Entert a kapcsolat létrehozásához. A szöveg bevitelével kapcsolatos részletekért olvassa el a "10.3 Szövegbevitel" című szakaszt.
- 5. A kijelző bal felső sarkában a következő ikonok jelzik a hálózat állapotát:



((r	Sikeres vezeték nélküli kapcsolat
*	A vezeték nélküli kapcsolat meghiúsult

MEGJEGYZÉS: Ha a kapcsolat sikeresen létrejön, a jelszót megjegyzi a rendszer. A hálózati beállítások változatlanul hagyásával a készülék bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik a hálózathoz.

11 Rádióhallgatás

Ha a főmenüből kiválasztja az Internet rádiót, a következő almenükbe léphet be:

A kedvencem: Itt láthatja az összes hozzáadott kedvenc állomást.

Rádióállomás/zene: Itt kereshet rádióállomásokat.

Történelem: Itt láthatja a legutóbb hallgatott állomásokat, és gyorsan csatlakozhat hozzájuk. **Szolgáltatás:** Itt kereshet és adhat hozzá állomásokat manuálisan.

11.1 Rádióállomás keresése

A DR 460 C naprakész, jól besorolt listával rendelkezik a világ online rádióállomásainak listájáról. Az állomásokat zenei műfaj vagy az állomás helye szerint keresheti. Az állomások ábécé sorrendben kategorizálva is végigmehet a listán, vagy manuálisan megadhatja az állomás címét.

11.2 Keresés műfajok szerint

1. A főmenüben válassza a Rádióállomás/Muzsika > Műfaj lehetőséget, és megjelenik a zenei műfajok listája ábécé sorrendben.



3. Nyomja meg a fel/le navigációs gombot a műfaj kijelöléséhez. Ha például jazz zenét szeretne hallgatni:



Nyomja meg a navigációs gomb balra az előző menübe való visszatéréshez

A jazz a 15. helyen áll a 43 műfaj közül.

3. Nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot az összes elérhető jazz-állomás megjelenítéséhez.

Jelöljön ki egy állomást, és nyomja meg az enter gombot az állomáshoz való csatlakozáshoz.

11.2.1 Ország/helyszín szerinti keresés

1. Válassza a főmenüben a Rádióállomás/Muzsika > Ország/Település lehetőséget, és megjelenik a földrajzi régiók listája ábécé sorrendben:



A listán szerepelnek: Észak-Amerika, Óceánia/ Csendes-óceáni térség, Csak internet (csak interneten keresztül sugárzó állomások esetében).

 Válasszon ki egy földrajzi régiót, majd egy országot a régióban. Megjelenik az országban található állomások listája. 3. Jelöljön ki egy állomást, és nyomja meg az Entert az állomáshoz való csatlakozáshoz.

MEGJEGYZÉS:

 Ha az angolon kívül más nyelvet választ, akkor a Rádióállomás/zene menüben megjelenik annak az országnak a neve, ahol az adott nyelvet beszélik. Jelölje ki az ország nevét, és nyomja meg az Entert, hogy közvetlenül az adott országban található állomásokat jelenítse meg anélkül, hogy előbb kiválasztaná a régiót.

11.2.2 Keresés az állomás neve alapján

1. A főmenüben válassza a Szolgáltatás > Rádióállomás keresése lehetőséget.

((:-	08:20 AM
Ð	Radio Station/Music
Ω	Local Radio
€	History
6	Service
\Diamond	5/5

((:-	08:20 AM	
Search R	adio Station	
Add Nev	v Radio Station	
\Diamond	1/2	⇔

 Az állomások a nevük kezdőbetűi alapján 10 kategóriába vannak sorolva: 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Válasszon ki egy kategóriát, és megjelenik az állomások listája.



MEGJEGYZÉS: A japán, koreai, hagyományos kínai és egyszerűsített kínai nyelvű nevekkel rendelkező állomások az Egyéb csoportban találhatók.

- 3. Válassza ki újra bármelyik állomást a további állomások megjelenítéséhez. Az állomások a nevük első két betűje szerint, ábécésorrendben vannak felsorolva.
- 4. Jelöljön ki egy állomást, és nyomja meg az Entert az állomáshoz való csatlakozáshoz.

11.2.3 Keresés a cím megadásával

1. A főmenüben válassza a Szolgáltatás > Új rádióállomás hozzáadása lehetőséget.



 Adja meg egy állomás címét. A szöveg bevitelével kapcsolatos részletekért olvassa el a "Szövegbevitel" című részt.

(((•	08:20 AM	
Add New Ra	dio Station	
http://		
	8/8	
$\leftarrow MOVE \rightarrow$	$INPUT: \uparrow \downarrow$	OK ⇔

3. Ha végzett, nyomja meg az Entert az állomáshoz való csatlakozáshoz.

11.3 Csatlakozás egy állomáshoz

Ha a DR 460 C sikeresen csatlakozik egy állomáshoz, a kijelzőn a következő jelenik meg:



Az állomás ^{erőssége} MEGJEGYZÉS:

- A kapcsolat állapota "Csatlakozás", "Pufferelés" és "Lejátszás" között változhat.
- A puffer beállításával kapcsolatos részletekért lásd a 61. oldalt.
- Ha egy állomáshoz való csatlakozás közben más menükre vált, a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik egy visszaszámláló időzítő. Ha 10 másodperc elteltével a rendszer parancsok nélkül automatikusan elhagyja a menüt, és visszavált a csatlakoztatott állomásra.

11.4 Állomás hozzáadása a Kedvencekhez

Az éppen lejátszott rádióállomást hozzáadhatja a Kedvencekhez, vagy egy állomást azonnal kedvencévé tehet, miután megtalálta a listán. A DR 460 C memóriája 250 állomás.

11.4.1 Jelenleg játszott rádióállomás hozzáadása

1. Nyomja meg a távvezérlőn a Fav+ gombot.

2. A hálózat állapotának ikonja mellett a következő ikonok jelzik a kedvenc állapotát:

मि	Az állomás hozzáadódik a Kedvencekhez.
वि	Az állomás már szerepelt a Kedvencek között.
b.	A kedvencek száma meghaladja a maximális 250-et.

11.4.2 Rádióállomás hozzáadása a listáról

- 1. Keressen állomást a "Rádióállomás keresése" című részben említett első három módszer bármelyikével.
- 2. Jelöljön ki egy állomást, és nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot az almenü megjelenítéséhez, ahogy az alább látható:

(((.	08:20 AM		Ĵ <u>₽</u>	Add to My Favorite	
Add to M	y Favorite		1	Shanghai Radio-Pop 101	
Auto Scan (Down)			2	2 Chinese Music World	
Auto Scar	n (Up)				
\Diamond	1/3	⇔	MOV	VE: 1 2/2 OK	

Hozzáadás a kedvencekhez: Válassza ki az állomás hozzáadásához a kedvencek listájához.

Automatikus keresés (lefelé)/(felfelé): Válassza ki, hogy a listán szereplő állomásokhoz a kiemelt állomással kezdve felfelé/lefelé egymás után kapcsolódjon. Minden egyes állomás 30 másodpercig szólal meg, amely alatt a Fav+ gomb megnyomásával felveheti a Kedvencek közé. Play (Lejátszás): Válassza ki az állomáshoz való csatlakozáshoz.

Használja riasztóhangként: Válassza ki, hogy ezt az állomást használja ébresztőhangként. A kedvencek állapotát lásd az oldal tetején található táblázatban.

11.4.3 Kedvencek kezelése

A DR 460 C akár 250 állomást is elmenthet a Saját kedvencek közé, így gyorsan hozzáférhet ezekhez az állomásokhoz.

A kedvencek listájának kezelése:

1. Nyomja meg a távvezérlőn a Favorite gombot, vagy válassza a főmenüben a My Favorite (Kedvencek) lehetőséget. Ekkor megjelenik az előre beállított állomások listája.

(((•	08:30 AM	
\odot	My Favorite	
Ð	Radio Station/Music	
\square	Local Radio	
	History	
₽	1/5	⇒

4. Jelöljön ki egy állomást a listán, és nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot az almenü megjelenítéséhez, ahogy az alább látható:

((:-	08:30 AM	
Delete		
Shift Up		
Shift Dowr	C	
Rename		
\Diamond	1/6	⇒

3. Törlés: Válassza ki az állomás törléséhez.

Shift Up/Down: Válassza ki az előre beállított állomások sorrendjének megváltoztatásához.

A leggyakrabban játszott állomásokat áthelyezheti az első 5 vagy 10 közé, hogy az előbeállított gombok megnyomásával válthasson rájuk.

Átnevezés: Válassza ki az állomás átnevezéséhez.

Lejátszás: Válassza ki az állomáshoz való csatlakozáshoz. **Ébresztőhangként való használat:** Válassza ki az állomás ébresztőhangként való használatát.

A következő módon csatlakozhat egy előre beállított állomáshoz:

- A kedvencek listájából jelölje ki az állomást, és a csatlakozáshoz nyomja meg az Entert.
- Bármelyik menüből a távvezérlő numerikus gombjait megnyomva csatlakozzon a kívánt előbeállítás számához.

11.5 My MediaU

Ha a főmenüben a My MediaU-t választja, akkor a MediaU portálon hozzáadott állomásokhoz léphet. A http://www.mediayou.net weboldalról könnyen hozzáadhat állomásokat, kedvenceket stb. Hozzon létre egy fiókot, és regisztrálja a DR 460 C-t, hogy az a fiókjához kapcsolódjon. A rádió regisztrálásakor a készülék sorozatszámát kéri. Ez a rádió MAC-címe, ennek megjelenítéséhez lépjen az Információs központ > Rendszerinformáció > Vezeték nélküli információ menüpontba.

Ha ez megtörtént, akkor a hozzáadott állomásokat stb. közvetlenül a DR 460 C My MediaU menüjéből érheti el.



12 Médiaközpont

12.1 UPnP

A Médiaközpont > UPnP lehetőség lehetővé teszi a megosztott hálózatról származó zenék lejátszását.



Ahhoz, hogy élvezhesse a streaming zenét a PC-ről, a következő lépéseket kell elvégezni a számítógépen:

- Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy a DR460-C be van kapcsolva, és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
- Aktiválhatja a Windows Media Player UPnP funkcióját (10-es vagy újabb verzió). Ezt a funkciót a Streaming->Enable Media Streaming menüben találja. Amint a streaming aktiválva van, máris lejátszhatja a zenét a számítógépéről a DR 460 C-n. Számos más program is rendelkezésre áll médiaszerver hosztolására.

Window	s Media Player Library Sharing	<u>?</u> ×
-	Do you want to allow this device to play con customize the music, pictures, and video to s	tent from your Windows Media Player library? You can share.
	iRadio	Sharing settings
🗖 Disa	able future notifications	Allow Deny

Lehetővé teszi, hogy a médiát megossza a DR 460 C-vel.

Settings

Adja hozzá a DR460-C-vel megosztani kívánt hangfájlokat és mappákat a médiatárhoz.

Ha a médiaszerver megfelelően lett beállítva, akkor az alább látható menüpontok kiválasztásával lejátszhatja a zenét róla.

(((•	08:30 AM	
Ø	USB	
UPnP	UPnP	
	My Playlist	
	Clear My Playlist	
\Diamond	2/4	⇒

((:-	08:30 AM	
ß	Music	
C	Video	
ß	Picture	
\Diamond	1/3	⇔

((1-	08:30 AM	
UPnP: VI	CTOR: Administrato	r
¢	1/1	⇔

13 Bluetooth (csak a megfelelő modellnél)

Nyomja meg a MODE vagy a MENU gombot, válassza a Bluetooth lehetőséget, majd nyomja meg az enter gombot a megerősítéshez. Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonon vagy más mobileszközön. A készülék automatikusan keresni fogja a "DR460"-at. A sikeres csatlakozást követően a DR 460 C-n keresztül zenét játszhat le a mobileszközéről. a kijelzőn megjelenik:



14 Információs Központ

A főmenüből az Információs központ kiválasztásával beléphet az információs menübe. A fel/le navigációs billentyűkkel választhat a következők közül:

Időjárási információk: Válassza a Régió > Ország > Város lehetőséget az időjárási információk beállításához.

Pénzügyi információk: Válassza ki a pénzügyi információk megtekintését. **Rendszerinformáció:** Lásd a rendszerre vonatkozó információkat: (a Mediayou-fiók sorozatszámaként is használatos) és a vezeték nélküli IP-cím.

15 konfiguráció

A főmenüből a Konfiguráció kiválasztása lehetővé teszi a DR 460 C konfigurálását. A következő menük állnak rendelkezésre: hálózat, óra, riasztás, nyelv, dimmer, alvásidőzítő, puffer, időjárás, szoftverfrissítés és visszaállítás.



15.1 Hálózat

Vezeték nélküli hálózat konfigurálása: Válassza ki a vezeték nélküli hálózatok automatikus keresését

(Ajánlott)

Vezeték nélküli hálózat (WPS PBC): Válassza ezt, ha az útválasztója támogatja a WPS (Wi-fi

Védett beállítás)

Kézi konfiguráció: Válassza ezt, ha manuálisan szeretné konfigurálni a hálózatot. **Hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor: A** hálózat ellenőrzésének engedélyezése vagy letiltása bekapcsoláskor.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli hálózat beállításával kapcsolatos részleteket lásd a 46. oldalon.

15.2 Dátum és idő

A Konfiguráció > Dátum és idő opció lehetővé teszi az idő/idő és az idő megjelenítési formátumának beállítását. Állítsa be az időt a készülék első bekapcsolásakor, és a készülék mindaddig szinkronizálja az órát, amíg a hálózathoz csatlakozik.



 Dátum és idő beállítása: Válassza ki az idő és a dátum beállításához. A számok bevitelével kapcsolatos részletekért olvassa el a "Szövegbevitel" című részt.

• **Beállított időformátum:** Válasszon a 12 órás és a 24 órás formátum között.

• **Beállított dátum formátum:** Választhat a YY/MM/DD, DD/MM/YY vagy MM/DD/YY formátum között.



15.3 Riasztás

Ez az opció lehetővé teszi a riasztás be- és kikapcsolását, valamint a riasztás programozását. Ezt a menüt a távirányító riasztás gombjának megnyomásával is elérheti.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a riasztási funkció használatához a csatlakoztatott hangszóró/sztereórendszernek be kell lennie kapcsolva.

Riasztás programozása:

1. Válassza a Konfiguráció > Riasztás > Bekapcsolás menüpontot.



((1	08:30 AM		
Alarm 1	Alarm 1 (Turn off)		
Alarm 2 (Turn off)			
NAP Alarm (Turn off)			
Alarm Volume			
\Diamond	1/4	Å	

2. Válassza az Ébresztési idő beállítása lehetőséget, és adja meg az értékeket. A számok bevitelével kapcsolatos részletekért olvassa el a "Szövegbevitel" című részt.



- Válassza az Ébresztőhang beállítása lehetőséget a hangtípus kiválasztásához a Sípszó, a Dallam és a Rádió (az utoljára hallgatott állomás, vagy ha egy állomás van kiválasztva Ébresztőhangként való használatra) közül.
- A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a⁽¹⁾/₍₂₎ ikon, amely jelzi, hogy a riasztási funkció aktiválva van.
- 5. Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a leállításához.

15.3.1 A 2. riasztás programozása:

- 1. Válassza a Konfiguráció > Riasztás 2 > Bekapcsolás menüpontot.
- 2. Ismételje meg a riasztás programozásának lépéseit.

15.3.2 NAP riasztás programozása:

- 1. Válassza a Konfiguráció > NAP riasztás
- A NAP Alarm a rádiót a beprogramozott időtartam letelte után bekapcsolja. 3. Válasszon a következők közül: Ki, 5 perc, 10 perc, 20 perc, 30 perc, 60 perc, 90 perc és 120 perc.

15.3.3 Riasztási hangerő beállítása:

- 1. Válassza a Konfiguráció > Riasztási hangerő.
- 2. A balra/jobbra navigációs billentyűkkel állítsa be a riasztás hangerejét.



15.4 Dimmer

A Konfiguráció > Dimmer opció lehetővé teszi a fényerő beállítását. A távvezérlőn lévő fény gomb megnyomásával is átállíthatja a fény módját. Két üzemmód áll rendelkezésre:

- Energiatakarékosság: A kijelző 15 másodperc után parancs nélkül elsötétül. A távirányítóról érkező parancsra a fény automatikusan visszakapcsol. Beállítható, hogy a háttérvilágítás mennyire legyen sötétítve.
- Bekapcsolás: Válassza ki, hogy a fény mindig be legyen kapcsolva.



15.5 A kijelző színe

A Konfiguráció > Kijelző lehetővé teszi, hogy a kijelző színét színes vagy fekete-fehér között választhassa.

15.6 Alvó időzítő

A Konfiguráció > Alvóidőzítő opció lehetővé teszi egy előre beállított időtartam kiválasztását, amely után a készülék kikapcsol. Az alvásidőzítőt a távirányító Sleep (Alvás) gombjának megnyomásával is beállíthatja. Amikor ez a funkció aktiválva van, a kijelző jobb felső sarkában megjelenik a ikon, ettől az ikontól balra pedig a hátralévő percek láthatók. Hat lehetőség áll rendelkezésre: Kikapcsolás, 15 perc, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 150 perc és 180 perc.



((:-	08:30 AM		
•	Turn off		
	15 Minutes		
	30 Minutes		
	60 Minutes		
\Diamond	1/8	Å	

15.7 Puffer

A Konfiguráció > Puffer opció lehetővé teszi a puffer beállítását, hogy a kapott adatokat egy bizonyos ideig tárolja. Ha egy állomáshoz csatlakozik, akkor egy ikon mutatja a beállított puffer hosszát (lásd az 50. oldalon található ábrát):

- 2Seconds:
- 4Seconds:

- 8Seconds:



15.8 Időjárás

Ezzel a beállítással kiválaszthatja, hogy az időjárási információk megjelenjenek-e a készenléti képernyőn. Választhat a Celsius és a Fahrenheit között is.

(((•	08:30 AM	
6	Sleep Timer	
O	Buffer	
*	Weather	
9.	Local Radio Setup	
$\hat{\nabla}$	10/16	⇒

(î:	08:30 AM		
Show on Standby			
Temperature Unit			
Set Location			
\Diamond	2/3	⇔	

Å



15.9 Szoftverfrissítés

Ez a lehetőség lehetővé teszi a készülék legújabb firmware-verziójának letöltését. A firmware-verzió frissítése:

Válassza a Konfiguráció > Szoftverfrissítés menüpontot, és válassza ki a letöltésre engedélyezett elemet.



Válassza az Igen gombot a letöltés megkezdéséhez. Várjon néhány másodpercet, amíg a készülék újraindul.

MEGJEGYZÉS: Ne kapcsolja ki a készüléket a frissítés közben. Ha nincs frissítés, a kijelzőn a "Nincs frissítés elérhető" felirat jelenik meg.

15.10 Alapértelmezettre visszaállítása

A Konfiguráció > Alapértelmezettre visszaállítás lehetőség lehetővé teszi a készülék visszaállítását a gyári alapértelmezett állapotra.

MEGJEGYZÉS: A kedvencek listái nem törlődnek.



16 DLNA / AirMusic Control alkalmazás

A DR 460 C vezérelhető okostelefonjával WiFi-n keresztül. Ajánlott az AirMusic Control alkalmazás használata. Az alkalmazás a rádió vezérlésén kívül képes az okostelefon helyi zenefájljainak lejátszására is a DR 460 C-n. Az alkalmazás gyakori frissítései miatt a kézikönyv csak online érhető el. Kérjük, látogasson el a www.alan-electronics.de weboldalra, és a keresőbe írja be a 27462 cikkszámot. Így megtalálja a DR 460 C termékoldalát. A Bedienungsanleitungen fülön megtalálja az AirMusic Control kézikönyvet. Maga az alkalmazás Android és iOS rendszerekre érhető el. Letölthető innen:

Android:



Apple iOS:





17 Jótállási és újrahasznosítási információk

Jogilag kötelesek vagyunk minden egyes készülékhez mellékelni az ártalmatlanítási és garanciális információkat, valamint az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a különböző országokban érvényes használati utasításoknak megfelelően. Ezeket az információkat a következő oldalakon találja.

2 év garancia a vásárlás dátumától számítva

A gyártó/kiskereskedő a termékre a vásárlástól számított két év garanciát vállal. Ez a garancia kiterjed a garanciaidőn belül minden olyan meghibásodásra, amelyet hibás alkatrészek vagy helytelen funkciók okoznak, kivéve az elhasználódást, mint például az elemek lemerülése, a kijelző karcolása, a burkolat hibája, az antenna törése és a külső hatásokból eredő hibák, mint például a korrózió, a nem megfelelő külső tápellátáson keresztül fellépő túlfeszültség vagy a nem megfelelő tartozékok használata. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák szintén nem tartoznak a garancia hatálya alá. A garanciális igényekkel kapcsolatban forduljon a helyi kereskedőhöz. A kereskedő megjavítja vagy kicseréli a terméket, vagy továbbítja egy hivatalos szervizközpontba.

WEEE és újrahasznosítás



Az európai jogszabályok már nem teszik lehetővé, hogy a régi vagy hibás elektromos vagy elektronikus eszközöket a háztartási hulladékkal együtt dobják ki. A termék megsemmisítéséhez vigye vissza a terméket egy kommunális újrahasznosítási gyűjtőhelyre. Ezt a rendszert az ipar finanszírozza, és biztosítja a környezettudatos ártalmatlanítást és az értékes nyersanyagok újrahasznosítását.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Alan Electronics GmbH kijelenti, hogy a DR 460 C típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/.

CE

Nyomtatási hibák fenntartva.

A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

© 2018 Alan Electronics GmbH

Importőr: DND Telecom Center Kft. 1089 Budapest, Elnök utca 1. www.dnd.hu Tel.: +36-1-459-8050