

AMIKO AHD 244

Digitális Földfelszíni beltéri antenna

A termék:

Ez a speciálisan megtervezett antenna a digitális földfelszíni TV adások vételéhez készült. Egy tökéletes megoldás az otthoni TV adások vételéhez. Ez egy aktív antenna, ami a hozzá csatlakoztatott set-top box-ról coax kábelen keresztül vagy egy külső adapter segítségével működtethető.

Technikai adatok:

Frekvencia tartomány: VHF 174 – 230 Mhz / UHF 470 – 697 Mhz

Vételi sáv: VHF / UHF / FM

Nyereség: VHF 26dB / UHF 28dB

Kimeneti szint: 100dB μ V


Kimeneti impedancia: 75 Ω

Zaj szint: < 3dB

Tápellátás: Külső AC/DC adapter (DC5V/200mA) vagy arra alkalmas set-top box antenna csatlakozóján keresztül (DC5V/40mA)

Doboz tartalma:

1. Antenna
2. AC/DC adapter
3. Coax kábel



Termék jellemzők:

- Stílusos és kompakt dizájn
- Árnyékolt technológia a zavarok kiszűréséhez
- Integrált kis zajszintű erősítő
- Táplálási külső adapter segítségével
- Széles körű kompatibilitás (DVB-T, ISDB-T? DMB-T/H, ATSC és DAB/FM rádiók)

Telepítés:

Figyelmeztetés: A legjobb eredmény elérése érdekében vegye figyelembe a következőket:

1. Tartsa távol az antennát a különböző interferenciát okozni képes forrásoktól, például mikróhullámú sütő, hajszárító, légkondicionálói, egyéb nagy elektromos fogyasztók.

2. Telepítse az antennát közel az ablakhoz.

Amennyiben az antenna a Set-top box-tól kapja a működéshez szükséges áramot (Fig.1):

Kérem vegye figyelembe, hogy ebben az esetben olyan beltéri egységre lesz szüksége amely képes aktív antennák táplálására a tuner csatlakozón keresztül. (Erről bővebb információt a set-top box kezelési utasításában találhat)

- 1. Lépés:** Vegye ki az antennát és a szükséges tartozékokat a dobozból.
- 2. Lépés:** Csatlakoztassa az antennát a mellékelt Coax kábel segítségével a set-top box-hoz **(1)**
- 3. Lépés:** Csatlakoztassa a set-top box-ot a TV készülékéhez. **(2)** Győződjön meg róla, hogy a set-top box beállításainál az antenna táplálás be van kapcsolva.
- 4. Lépés:** Helyezze el az antennát a legmegfelelőbb pozícióba.
- 5. Lépés:** Óvatosan helyezze el kábeleket, hogy a későbbiekben ne legyenek útban.



Amennyiben a mellékelt adapter segítségével kívánja használni az eszközt (Fig.2):

- 1. Lépés:** Vegye ki az antennát és a szükséges tartozékokat a dobozból.
- 2. Lépés:** Csatlakoztassa az antennát a mellékelt Coax kábel segítségével a set-top box-hoz **(1)**
- 3. Lépés:** Csatlakoztassa a set-top box-ot a TV készülékéhez. **(2)**
- 4. Lépés:** Csatlakoztassa a DC adaptert kimenetét az antenna DC bemenetéhez, majd csatlakoztassa az AC/DC adaptert az elektromos hálózathoz (konnektor) **(3)**
- 5. Lépés:** Helyezze el az antennát a legmegfelelőbb pozícióba.
- 6. Lépés:** Óvatosan helyezze el kábeleket, hogy a későbbiekben ne legyenek útban.

