

Kamera elhelyezése

Mivel a kamera teljesen vezeték nélküli, sokoldalúan elhelyezheti. A lapos talpa lehetővé teszi, hogy asztalra, polcra, vagy bármilyen lapos felületre helyezze.

A kamerához külön mágneses állvány is tartozik, amely a mellékelt 3M Command™ ragasztócsíkkal vagy csavarokkal rögzíthető a falra. Az állvány szinte bármilyen szögben tartja a kamerát.

Felerősítés ragasztócsíkkal

A mellékelt kétoldalas ragasztócsíkok a sima felületeken jól használhatóak. 30 másodpercig erősen nyomja a kívánt felületre

Rögzítés csavarokkal

A mellékelt sablon segítségével jelölje meg és fúrja be a csavarokat. Szükség esetén használjon tipliket a megfelelő faltípus szerint.

Ismerje meg jobban

Ez a gyorsindítási útmutató biztosítja a szükséges információkat az alapkezeléshez. Ha többet szeretne tudni a mobilalkalmazás használatáról, töltsse le "Safe by Swann" alkalmazást a Support Center-ből a support.swann.com címen.



SAFE by Swann

Segíthetünk?



tech@coditech.hu



support.swann.com



FCC nyilatkozat

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen lakóépületekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem telepíti és használja az utasításoknak megfelelően, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, akkor a felhasználót arra biztatják, hogy az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet próbáljon ki.

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülékétől eltérő áramkörön lévő konnektorhoz
- Kérjen segítséget a márkakereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió / televíziós technikustól

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek be kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve az olyan nemkívánatos működést okozó interferenciát is.

FCC RF sugárzási expozíciós nyilatkozat Vigyázat: Az FCC rádiófrekvenciás expozíciós irányelveinek való megfelelés érdekében helyezze a terméket legalább 20 cm-re a közeli személyektől.

FIGYELMEZTETÉS: A megfelelésért felelős fél által nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Frekvenciatartomány: 2.4GHz ISM Band; 5.0 GHz ISM Band

CE kimeneti teljesítmény: 2412-2472MHz<16dBm; 5150-5350MHz<13dBm; 5470-5725MHz<13dBm

Egyszerűsített EU megfeleléségi nyilatkozat

A Swann Communications kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfeleléségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a következő címen:

www.swann.com/uk/compliance

A termék megfelelő megsemmisítése. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni az egész EU-ban. Annak elkerülése érdekében, hogy a környezetet vagy az emberi egészséget ártalmatlaníthassa az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítással, felelősségteljes újrahasznosítással elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt eszköz visszaküldéséhez kérjük, használja a újraHasznosító és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításhoz vehetik igénybe.

© Swann Communications 2018

QSGINTCAMVER4E




Magyar


Intelligens biztonsági kamera Wire-Free HD videokamera

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

KAMERA ÁTTEKINTÉS



- 1 éjszakai érzékelő
- 2 Mikrofon
- 3 Infravörös LED-ek
- 4 PIR mozgásérzékelő
- 5 LED kijelző



- 6 Reset túlyuk
- 7 Párosító gomb
- 8 USB töltőport
- 9 Védőfedél
- 10 Mágneses tartó

A kamera töltése

Mielőtt használatba venné a kameráját , töltse legalább 2 órán keresztül a mellékelt USB-kábellel.

1 Nyissa fel a kamera hátulján található védőfedelelet.

2 Csatlakoztassa az USB kábel kisebb végét a kamera USB töltőportjához, a nagyobb végét egy USB-fali töltőhöz (a DC5V 2.1A feletti ajánlott a gyorsabb töltés érdekében).

3 A tényleges töltési idő az USB tápfeszültségtől és a fennmaradó akkumulátorszinttől függ. A teljes töltés akár hat órát is igénybe vehet, ha a kamera akkumulátora teljesen lemerült.


TIPP Miután beállította a kamerát, a következő töltésnél könnyedén ellenőrizheti a töltés előrehaladását a "SAFE by Swann" applikáció segítségével.

Applikáció beszerzése


Töltse le és telepítse a "SAFE by Swann" alkalmazást az Apple App Store®-ból vagy a Google Play™ Store webhelyéről iOS vagy Android-eszközre. Egyszerűen keresse meg a "SAFE by Swann" kifejezést.



ELSŐ BEÁLLÍTÁS



Nyissa meg a "Safe by Swann" alkalmazást. Hozzon létre egy fiókot, vagy jelentkezzen be, ha már rendelkezik vele.



Válassza a Pair Device lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi beállításához ,és regisztrálja kameráját a fiókjába.