Swann
Security Made Smarter

Hőérzékelő Biztonsági kamerák

Nagy pontosságú, mozgásvezérelt 1080p HD kamerák

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1 Bevezető

Gratulálunk az új hőérzékelő biztonsági kamerák megvásárlásához!

- Hihetetlen látvány ezekből a 1080p full HD (2,1 Megapixel) kamerákból széles látószöggel a részletgazdag rálátásért.
- A legújabb infravörös szűrő és erőteljes LED -ek kiváló éjjellátást nyújtanak.
- Piacvezető éjjellátó szenzorok a biztonsági alkalmazásokra tervezve, emberek, autók, nagyobb állatok és más, nagy hőtermelő tárgyak megbízható felismerésére.
- A kamerák durva polikarbonát szerkezettel bírnak, ami megfelel a bel- és kültéri használatra IP66 besorolással bármilyen időjárási körülmények esetén, kábeltartókkal a megnövelt biztonság érdekében.

Fontos utasítások

1. Győződjön meg arról, hogy a kamerát helyesen és stabilan a helyére rögzítette.

2. Kizárólag a mellékelt táp elosztót és adaptert (12V) használja.

3. Ne működtesse szabadon álló kábelek esetén.

Figyelem: Vessen egy pillantást a DVR -jéhez mellékelt kamera elhelyezési tippekre a kamera legjobb elhelyezéséért (a kamera elhelyezési tippek csak általános célokat szolgálnak).

Fontos figyelmeztetés: Minden jogalkotó rendelkezik bizonyos törvényekkel és rendeletekkel a kamerák használatát illetően. A kamera bármilyen célú használatának megkezdése előtt a vásárló felelőssége a kamerák használatát tiltó vagy korlátozó törvények és rendeletek tanulmányozása.

2 A kamerák bekötése







1. Kösse be a kamera videó kimenet és táp bemenet csatlakozóit a mellékelt kábel megfelelő csatlakozóival.

2. Kösse be a mellékelt táp elosztót a videó és tápkábel táp bemenetébe. Ismételje meg a fenti lépéseket a többi kamera esetén is.

3. Csatlakoztassa a mellékelt táp adaptert a táp elosztó másik végéhez, majd kösse be a táp adaptert egy szabad fali konnektorba. Nyomja meg a fali kapcsolót a kamerák tápellátásáért.

3 A kamerák felszerelése

A kamera sima felületre rögzíthető a mellékelt csavarok és tiplik segítségével, és a felületnek kellően erősnek kell lennie a kamera megtartásához.

- Helyezze a kamerát a rögzítendő helyre, és jelölje be a csavarok helyét a felületen. Ezután a rögzítési felületnek megfelelő csavarok használatával rögzítse a kamerát a helyére.

- Amennyiben fafelületre rögzít, csavarozza a kamerát közvetlenül a felületre.
- Amennyiben kőfelületre (tégla, beton vagy hasonló) rögzít, szüksége lesz a tiplikre is.

A kamera irányzása



1. Lazítsa meg a csavart (csillagcsavarhúzót használjon) a kamera beállításához. Ez lehetővé teszi a kamera forgatását, így bármerre is néz, a képek mindig megfelelőek lesznek. Húzza meg a csavart a rögzítéshez.

2. Lazítsa meg a csavart a kamera le- és felfelé való döntéséhez. Húzza meg a csavart a kamera helyére rögzítéséhez.

3. A kamera balra-jobbra döntéséhez lazítsa meg a rögzítőgyűrűt az óra járásával ellentétes irányba, és ennek megfelelően állítsa. Húzza meg az óra járásával megegyező irányba a rögzítéshez.

4 Kamera elhelyezés tippek

A helyszínválasztáskor megfontolandó néhány szempont:

1. Mit kíván megfigyelni, és hol nyílik a legjobb rálátás.

2. Hogyan köti be a kamerát a megfigyelő rendszerébe; ne feledje, hogy a kábeleket és a csatlakozókat védeni kell az időjárási elemektől.

3. Hogyan tudja biztonságban kameráját; ajánlott a kamera emelt helyre szerelése.

4. Helyezze kameráját a kérdéses terület közelébe. A legjobb pozíció a kb. 4 méter magasság, enyhén lefelé nézve, észben tartva a megfigyelendő részleteket.

5. Ugyan az ég jól mutat a kamera élő képén, az nem egy valószínű behatolási irány. Ügyeljen arra, hogy az égből minél kevesebb jusson a kamera képébe, mivel a fény és a napfény az előteret sötétebbé teszi.

6. Gondoljon a legvalószínűbb betörési útvonalra, a kameráival igyekezzen a lehető legjobban lefedni ezen területeket.

7. A kamera burkolata ellenáll a különböző időjárási viszonyoknak és az illetéktelen hozzáférésnek. Csak súlyos esemény sértheti meg a burkolatot.

8. Hiába időjárás- és vízálló a kamera, a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak való kitettség (úgy mint napfény vagy nagyobb nedvesség) idővel károsíthatják a kamera belső összetevőit, és hátrányosan hathatnak annak teljesítményére.

9. Vezesse a kábeleket egy fali üregen, vagy más védett burkolaton belül, és biztosítsa, hogy az összes vezeték és csatlakozó szigetelt, valamint nedvességtől védett.

10. Ne vezesse a kábelt elektromos vezetékek közelében. A váltóáram "rádiózajt" kelt, ami ütközhet a kamerából érkező jellel.

5 Korlátozott garancia - Feltételek

A Swann Communications garanciát nyújt ezen termék kivitelezés és anyag meghibásodása ellen az eredeti vásárlástól számított egy (1) éven belül. Be kell mutatnia a számlát a vásárlás napjának bizonyítása érdekében, hogy érvényesíthesse garanciaigényét. Minden, a meghatározott időszakon belül hibásnak bizonyuló egységet bármiféle anyagköltség vagy munkadíj felszámolása nélkül megjavítunk, vagy kicserélünk a saját hatáskörünkben. A végfelhasználó viseli az összes, a termék Swann javítóközpontjaiba történő szállítása kapcsán felmerülő díjért. A végfelhasználó viseli az összes szállítási költséget, ami a származási országtól eltérő országból vagy országba történő szállításból ered. A garancia nem fedezi a termék használatából, vagy a működésképtelenségből eredő közvetett károkat. Minden, a termék kereskedő vagy más általi elhelyezéséből vagy eltávolításából, illetve a használatból eredő költségeket a felhasználó viseli. Ez a garancia a termék eredeti vásárlójára alkalmazható, és nem ruházható át harmadik személyre. Engedély nélküli végfelhasználó vagy harmadik személy általi, bármely alkatrész megváltoztatása, vagy a helytelen, illetve visszaélés-szerű használat garanciavesztéssel jár. Néhány ország törvényei nem engedik a garancia egyes elemeinek korlátozását. Ahol ez alkalmazandó, a helyi törvények vagy rendeletek elsőbbséget élveznek.

Ausztrália: Termékeink olyan garanciával érkeznek, ami nem korlátozható az Ausztrál Fogyasztói Törvény értelmében. Önnek jogában áll kicserélést vagy pénzvisszatérítést kérni nagyobb hiba esetén, valamint kompenzációt az észszerűen előrelátható veszteségekért vagy károkért. Ön jogosult az áruk megjavíttatására vagy kicseréltetésére, amennyiben azok nem megfelelő minőségűek, és a hiba nem számít nagyobb hibának.

FCC Jóváhagyás

Ezt az eszközt tesztelték, és az megfelelt a B osztályú digitális eszközökkel szemben támasztott követelményeknek, az FCC szabályok 15 -ös részének megfelelően. Ezen korlátozásokat az otthoni telepítéskor előforduló káros interferenciák elleni észszerű védelme érdekében tervezték. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugároz, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítették, káros interferenciákat kelthet a rádió vagy TV adásban, amik a készülék ki- és bekapcsolásával határozhatók meg, és arra bátorítjuk a felhasználót, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével igyekezzen feloldani az interferenciát:

- A vevőantenna új irányba helyezése, vagy áthelyezése.
- A készülék és a vevőegység közti elszigeteltség növelése.
- A készülék egy a vevőegységtől eltérő áramkörön elhelyezkedő konnektorba kötése.
- Forduljon kereskedőjéhez vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelőhöz.

Ezek az eszközök megfelelnek az FCC szabályok 15. részének. A működtetés az alábbi két feltétel függvénye:

(1) Ezen eszközök nem kelthetnek káros interferenciát.

(2) Ezen eszközöknek fogadniuk kell bármilyen interferenciát, a kedvezőtlen működést okozókat is beleértve.

Segítség és technikai támogatás

Technikai támogatás e-mail:	tech@coditech.hu
Technikai támogatás honlap:	www.coditech.hu
Telefonos segítség:	+36 1 605 3354
(Magyarország)	

Swann
Security Made Smarter

MHD1080PK2VER1E | © Swann 2017